



| Příslušenství | Popis | M5-4G | M4 | M3 | M3B | M2B |
|----------------------------------|--|-------|----|----|-----|-----|
| EP1 | pohybový PIR senzor | ● | | | | |
| EP4 | mag. senzor dveře/okna s informací o stavu | ● | | | | |
| EP5 | ovladač/klíčenka | ● | | | | |
| EP7 | smart tlačítko | ● | | | | |
| EP9 | senzor vody | ● | | | | |
| EP10 | senzor vibrací | ● | | | | |
| EP11 | venkovní siréna | ● | | | | |
| EP13 | externí klávesnice | ● | | | | |
| EP14 | senzor kouře | ● | | | | |
| EP15 | vnitřní otočná kamera | ● | ● | | | |
| EP16 | řízená zásuvka | ● | | | | |
| EP17 | pohybový PIR senzor bez detekce zvířat | ● | | | | |
| EP18 | venkovní kamera | ● | ● | | | |
| EP20 | vnitřní kamera | ● | ● | | | |
| EP21 | mag. senzor železné dveře/okna/vrata | ● | | | | |
| EP22 | RFID klíč | ● | | | | |
| EP24 | vnitřní siréna | ● | | | | |
| EP26 | venkovní/vnitřní bateriová kamera | ● | | | | |
| EP27 | držák pro kameru EP26 | ● | | | | |
| EP28 | přemostění kabelových senzorů | ● | | | | |
| EP29 | venkovní solární bateriová kamera | ● | | | | |
| DP4 | mag. senzor dveře/okna s informací o stavu | | ● | | | |
| DP11 | venkovní siréna | | ● | | | |
| DP24 | vnitřní siréna | | ● | | | |
| M3P1 | pohybový PIR senzor | | ● | ● | | |
| M3P4 | mag. senzor dveře/okna | | ● | ● | | |
| M3P5 | ovladač/klíčenka | | ● | ● | | |
| M3P6 | senzor plynu | | ● | ● | | |
| M3P7 | SOS tlačítko | | ● | ● | | |
| M3P9 | senzor vody | | ● | ● | | |
| M3P10 | senzor vibrací | | ● | ● | | |
| M3P11 (ukončeno, náhrada DP11) | venkovní siréna | | ● | ● | | |
| M3P13v2 | externí klávesnice | | ● | ● | | |
| M3P14 | senzor kouře | | ● | ● | | |
| M3P15v2 (ukončeno, náhrada EP15) | vnitřní otočná kamera | | ● | | | |
| M3P17 | pohybový PIR senzor bez detekce zvířat | | ● | ● | | |
| M3P18v2 (ukončeno, náhrada EP18) | venkovní kamera | | ● | | | |
| M3P19 (ukončeno, bez náhrady) | senzor CO | | ● | ● | | |
| M3P20v2 (ukončeno, náhrada EP20) | vnitřní kamera | | ● | | | |
| M3P21 | mag. senzor železné dveře/okna/vrata | | ● | ● | | |
| M3P22 | RFID klíč | | ● | ● | | |
| P1 (ukončeno, náhrada P1v2) | pohybový PIR senzor | | | | ● | ● |
| P1v2 | pohybový PIR senzor | | | | ● | ● |
| P2 | drátový pohybový PIR senzor | | | | ● | ● |
| P3 | stropní PIR senzor | | | | ● | ● |
| P4 (ukončeno, náhrada P4v2) | mag. senzor dveře/okna | | | | ● | ● |
| P4v2 | mag. senzor dveře/okna | | | | ● | ● |
| P5 | ovladač/klíčenka | | | | ● | ● |
| P6 | senzor plynu | | | | ● | ● |
| P7 | SOS tlačítko | | | | ● | ● |
| P8 | drátový magnetický senzor dveře/okna | | | | ● | ● |
| P9 | senzor vody | | | | ● | ● |
| P10 | senzor vibrací | | | | ● | ● |
| P11 (ukončeno, náhrada P11v2) | venkovní siréna | | | | ● | ● |
| P11v2 | venkovní siréna | | | | ● | ● |
| P12 | venkovní solární siréna | | | | ● | ● |
| P13 | externí klávesnice | | | | ● | ● |
| P14 | senzor kouře | | | | ● | ● |
| P17 | pohybový PIR senzor bez detekce zvířat | | | | ● | ● |
| P21 | mag. senzor železné dveře/okna/vrata | | | | ● | ● |

Srovnávací tabulka parametrů cyklokomputerů iGET

| | C250 | C220 | C210 | C200 |
|---------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Specifikace | | | | |
| Obrazovka | 2,2" | 2,3" | 2,2" | 1,8" |
| Rozměry | 85x53,5x18,8 mm | 85x54x21 mm | 85,8x53,5x17,85 mm | 75x48x20 mm |
| Hmotnost | 90 g | 65 g | 80 g | 59 g |
| Baterie | 22 h | 45 h | 40 h | 30 h |
| Paměť | 2000 h | 200 h | 200 h | 250 h |
| Vodotěsnost | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX6 |
| GPS | GPS / GLONASS / Beidou | GPS / Beidou / AGPS | GPS | GPS / Beidou / QZSS |
| Funkce | | | | |
| Auto. nastavení jasu | ● | ● | ● | ● |
| Auto. nastavení času | ● | ● | ● | ● |
| Výškoměr | ● | ● | ● | ● |
| Teplota | ● | ● | ● | ● |
| Kalorie | ● | ● | ● | ● |
| Detekce pohybu | ● | ● | ● | - |
| Záznam kola trasy | ● | ● | ● | - |
| Auto. záznam kola trasy | ● | ● | - | - |
| Režimy jízdy | ● | - | - | - |
| Nastavení typu kola | ● | - | - | - |
| Změna stylu rozhraní | ● | - | - | - |
| Úprava zobrazení | ● | ● | - | - |
| ANT+ (senzor rychlosti SPD) | ● | ● | ● | ● |
| ANT+ (senzor kadence CAD) | ● | ● | ● | ● |
| ANT+ (senzor srdečního tepu HR) | ● | ● | ● | ● |
| ANT+ (senzor výkonu PWR) | ● | ● | - | - |
| WIFI | ● | - | - | - |
| Nastavení pomocí aplikace | ● | ● | - | - |
| Sledování trasy v reálném čase | ● | - | - | - |
| Synchronizace počasí | ● | - | - | - |
| Notifikace | ● | ● | - | - |
| Stahování nebo aktualizace map | ● | - | - | - |
| Navigace | ● | ● | - | - |
| Více jazyků (CZ/SK/PL/HU) | ● | ● | - | - |
| Podpora APP GPS Bike | ● | ● | ● | ● |
| Aktualizace firmwaru | ● | ● | ● | ● |
| Analýza dat | ● | ● | ● | ● |
| Strava | ● | ● | ● | ● |
| Training Peaks APP | ● | ● | ● | ● |
| SRAM eTap | ● | - | - | - |
| Campagnolo EPS | ● | - | - | - |
| Shimano Di2 | ● | - | - | - |
| Příslušenství | | | | |
| Držák před říditka | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Silikonový obal | ○ | - | ○ | - |
| Senzor rychlosti SPD | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Senzor kadence CAD | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Senzor srdečního tepu HR | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Senzor výkonu PWR | ○ | ○ | - | - |

- Podporováno
- ◐ Volitelné, částečná podpora
- Volitelné, lze zakoupit zvlášť
- Nepodporováno