# **iget** Hôme





- EN: User manual
- CZ: Uživatelský manuál
- SK: Užívateľský manuál
- PL: Instrukcja obsługi
- HU: Használati utasítás

Ver. 5/2022

# **iget** Hôme





- EN: User manual
- CZ: Uživatelský manuál
- SK: Užívateľský manuál
- PL: Instrukcja obsługi
- HU: Használati utasítás

Ver. 5/2022

# **iGET HOME X5**

User Manual – EN

CONTENTS	
I. General Description	2
II. Description of Terms	2
III. Security Panel	5
3.1 Main Features	5
3.2 Appearance Design	6
3.3 Functions	7
3.3.1 User Interface	7
3.3.2 Menu Introduction	8
3.4 Specification	10
IV. Using iGET HOME APP	11
4.1 Download APP – iGET HOME	11
4.2 APP Sign up & Login	11
4.3 Connect panel to iGET HOME APP	12
4.4 User interface of iGET HOME APP	13
4.5 Setting Accessories on iGET HOME APP	14
V. Troubleshooting and Maintenance	15
VI. Warranty Rules	16

### I. General Description

Welcome to use the smart security system kit, your home security is the direction of our efforts. The security panel is embedded with a high-performance and low-power intelligent microprocessor, adopts a 4.3-inch IPS color screen, and uses capacitive touch control. The security panel can be wirelessly connected to motion detectors, door sensors, smoke detectors, gas detectors, emergency buttons, remote controls and other accessories. After the accessory is triggered, the security panel can display the alarm status and issue an alarm in real time. It can also push the status of the security panel to the user's mobile APP in real time through the built-in WiFi. At the same time, the built-in 2G module can also make alarm calls and send SMS notifications to designated phone numbers.

#### **II. Description of Terms**

Security Panel: The security panel is the core of home security and an integrated gateway for all accessories.

Away Arm: The security panel is in a monitoring state, when the accessories are triggered, the security panel will alarm.

Stay Arm: When the user is at home, in this mode, some areas can be monitored and alarms.

Disarm: The security panel cancels the monitoring state, and only the SOS button or the accessories with "24h always active" can trigger the alarm.

Remote Control: After pairing with the security panel, the security panel can be remotely controlled to enter the states of "Away arm", "Stay arm", and "Disarm", and also SOS button.

Detector: According to the type of the detector, install it in the corresponding area. After the detector is triggered, it will immediately send an alarm to the panel for processing. Common detectors include door sensors, infrared detectors, smoke detectors, gas detectors, etc.

Wireless Siren: After pairing with the security panel, when the accessory is triggered to alarm, the security panel will notify the wireless siren to alarm, and the alarm volume can be maximized.

Emergency Number: When the security panel alarms, it will also send a text message or make a call to the set phone number for real-time reminders.

Arm Delay: When the security panel is in the "Away Arm" state, the safety panel will enters the armed state after a delay, so that the user has time to evacuate the monitoring area.

Alarm Delay: When the security panel receives the alarm from the detector, the alarm will be delayed for a period of time. During the alarm delay period, the user password can be used to cancel the alarm.

Siren Time: The duration of the alarm on the security panel, after which the siren stops sounding.

**User Password: The default user password is 1234**, and the user can customize the user password. Wi-Fi network configuration, disarming, accessory setting, phone number setting, security setting, user password is required.

**System Password: The default system password is 9876**, and the user can customize the system password. The security panel "Recover" and "Reboot", the system password is required.

Password Rules: After entering the correct password, there is no need to enter the password again during the screen standby time set by the user, and the maximum time is no more than 5 minutes (the latest version does not exceed 2 minutes), and the password needs to be entered again.

Obfuscated Password: When entering the password, you can enter 5 to 8 digits of the obfuscated password, as long as it contains the correct 4 digits in succession, it can be recognized as the correct password.

Local Alarm: When the security panel alarms, the security panel horn and wired siren emit the alarm sound.

Siren Alarm: When the security panel alarms, it will send a wireless alarm code to control the wireless siren to alarm.

Siren Beep: When the status of the security panel is switched, it will send a wireless code to control the wireless siren to beep for a short time as a reminder.

Delay Beep: When the security panel is in the delay arming or delay alarm state, it will sound a reminder.

Door/Window Opened Warning: When the security panel enters the armed state, if the doors and windows are not closed, the security panel interface will pop up to prompt.

Door/Window Opened Chime: When the doors and windows are opened, the safety panel will have a sound.

Voice Prompts: There is a corresponding voice prompt when the user operating the security panel.

Key Beep: When operating the virtual buttons on the security panel, there will be a corresponding prompt sound, which improves the touch experience.

Doorbell Volume: When the doorbell button is triggered, the security panel will emit a doorbell tone.

Remote Control: The user can arm and disarm the devices through APP.

Tamper switch: There is a device anti-dismantling switch on the back of the security panel, which alarms when the panel is removed by external force.

Timer: The user can customize the time when the security panel enters the Away Arm/Stay Arm/ Disarm/ SOS on the APP.

Doorbell: When the doorbell is triggered, no alarm will be generated, and the security panel will prompt a "dingdong" sound.

Alarm type: The user sets the corresponding type according to the detector type and application scenario, which is convenient for the user to manage and can quickly distinguish the corresponding device type after triggering an alarm.

The alarm types are as follows: System Alarm, Door Alarm, Parlor Alarm, Panic Alarm, Bedroom Alarm, Window Alarm, Balcony Alarm, Perimeter Alarm, Fire Alarm, Gas Leak, CO Leak and Water Leak.

Zone: Used to distinguish the detectors, when the detector is triggered, the user can determine the alarm location by the zone number.

## Mode: 7 options

(1) All Arm Active: When the security panel is in "Away Arm" or "Stay Arm", the panel will alarm after the detector is triggered. It is recommended that the outdoor detector can be set to this mode.

(2) Away Arm Active: When the security panel is in "Away Arm", the panel will alarm after the detector is triggered. It is recommended that the outdoor detector can be set to this mode.

(3) 24h Always Active: Regardless of the state of the security panel, any time the detector is triggered, the panel will alarm. It is recommended to set this mode for gas leaks or smoke detectors, etc.

(4) Disable: The security panel will not respond to the alarm request of the detector set in this mode.

(5) Secret Report: When an accessory set to this mode triggers an alarm, the security panel will send out a remote alarm notification (APP notification, Phone/SMS notification), but no local alarm notification will be sent.

(6) All Arm Active (no delay): When the security panel is in "Away Arm" or "Stay Arm", the panel will alarm immediately after the detector is triggered, and there will be no alarm delay.

(7) Away Arm Active (no delay): When the security panel is in "Away Arm", the panel will alarm immediately after the detector is triggered, and there will be no alarm delay.

## **III. Security Panel**

## 3.1 Main Features

(1) Built-in high-performance core processor, the main frequency is up to 600MHz, powerful performance, fast and smooth operation.

(2) 4.3-inch IPS color display, wider viewing angle of the screen, better visual experience.

- (3) With capacitive touch screen, the touch experience is more comfortable.
- (4) New Xsense UI interactive interface.
- (5) Built-in WiFi, 2G, support APP push, phone/SMS notification.
- (6) Up to 200 Detectors + Remote Control, Doorbell (up to 6).
- (7) 7 zone modes
- (8) Network automatic calibration time.
- (9) Up to 150 alarm records, 50 arm and disarm records.
- (10) Support setting 5 groups of custom phone numbers.
- (11) Power failure alarm, low battery alarm, anti-dismantling alarm, etc.
- (12) Door/Window open Chime function.
- (13) Alarm pop-up prompt.
- (14) Wired siren, wireless siren supported.
- (15) Obfuscated password supported.
- (16) APP Remote Control.
- (17) Multi-language supported.
- (18)OTA online upgrade supported.

## 3.2 Appearance Design



### Indicator:

Shines	State	Flashing	State	
Red	Alarm triggered	Yellow/Green	Delayed activation	
Yellow	Active	Red/Green	Delayed alarm	
Green	Inactive			

Notice:

(1) The security panel should be installed as close to each detector as possible to ensure the best wireless communication between the security panel and the detector.

(2) Since the security panel and the detector use wireless communication, the installation location should be as far away as possible from household appliances with high frequency interference or heavy doors that are difficult to penetrate.

## **3.3 Functions**

## 3.3.1 User Interface



	①Time	24-hour time is displayed
	@SMS	Sending SMS
	②Call	Calling Emergency number
		Indicates the strength of WIFI signal
	③WiFi signal	Full gray means no WiFi signal
Status Bar		The SIM card is not inserted or inserted incorrectly
	@2G signal	Indicates the strength of 2G signal
		Full gray means no 2G signal
	⑤Power	External power supply
	supply status	Battery power
		Disarm Status: The pattern is in white
	Security	Arm Delay Status: Orange circle shows counting down
	panel Status	Armed Status: The pattern is in orange
	Indicator Bar	Alarm Delay Status: Red circle shows counting down
		Alarm Status: The pattern is in red
Main		When the security panel is in the normal state, it displays the current
Interface	⑦Time/Event	year/month/day/24h system time, and displays detailed information
		when it is abnormal
		The pattern is in orange indicates "Away Arm" has been activated or
	(a) Away Arm	is being activated
	Stay Arm	The pattern is in orange indicates "Stay Arm" has been activated

	Disarm	The pattern is always in white.
(1) Menu		Click to view the security panel menu
@Log		Click to view the armed records and alarm records, the red dot in the
	<sup>(2)</sup> Log	upper right corner indicates that there are new unchecked records

## 3.3.2 Menu Introduction

		Detector		Edit all detectors	
		Remote		Edit all remote control	
	Accessory	Doorbell		Edit all doorbell	
		Siren		Wireless siren pair	
		Phone call		Dial Phone number	
				5 groups of alarm calls can be set up, and	
	Phone	Dhanaaatu		support to individually control whether	
		Phone setu	ib	each number makes a call or SMS	
				notification	
				Set arming delay time	
	Security Password edit	Delay	Arm delay(sec)	Unit: second; Range: 0~180; Default: 40	
				seconds	
				Set alarm delay time	
			Alarm delay(sec)	Unit: second; Range: 0 ~ 180; Default: 30	
Menu				seconds	
				Set the alarm sounding time	
			Siren time	Unit: second; Range: 0 ~ 1800; Default: 180	
			seconds		
			User password	Change the user password, if you forget the	
			adit	password, please contact customer service	
		Password	euit	Range: 0000 ~ 9999; Default: 1234	
			Sys password	Change the system password	
			edit	Range: 0000 ~ 9999; Default: 9876	
			Cine a classe	Turn on/off the Siren alarm sound	
			Siren alarm	Range: off or on; Default: Off	
		Alarm		Turn on/off the local alarm sound	
			Local alarm	Range: off or on; Default: On	
			Siren beep	Turn on/off the siren beep	

			Range: off or on; Default: Off	
			Turn on/off the delay beep.	
		Delay beep	Range: off or on; Default: On	
		Door/Window	Turn on/off the chime function	
		opened chime	Range: off or on; Default: Off	
		Door/Window	Turn on/off the warning. Need door sensor	
		opened warning	to support this function	
		opened warning	Range: off or on; Default: Off	
		Airlink		
	WiFi	( recommend )	WiFi quick configuration (recommended)	
		SoftAP	WiFi hotspot configuration	
			Set the year, month, day, hour, minute and	
		Setting time	second of security panel.	
	Time		Set whether to adopt network	
		Time sync	synchronization time	
			Range: off or on; Default: On	
			Set whether the voice prompt tone is	
		Voice tone	turned on or not	
			Range: off or on; Default: On	
			Set whether the key sound effect is turned	
Settings	tings	Key beep	on or not	
	Audio		Range: off or on; Default: On	
	Audio		Set doorbell volume	
		Doorbell Vol	Range: 0 $\sim$ 9; 0 indicates that the doorbell	
			is muted; Default: 8	
			Set the prompt volume of the security	
		System vol	panel system	
		System voi	Range: 0 $\sim$ 9; 0 indicates that the system	
			prompts mute; Default: 7	
			Screen display time	
		Display	Unit: seconds; Range: (0 means always on)	
			10 ~ 180; Default: 60 seconds	
	Language	Built-in 10	English / Deutsch /русский /	
		languages	français/Português / Español/Italiano /	

				Polski / Nederlands / 简体中文	
		_	Recover	Security panel reset to factory settings	
		Recover	Reboot	Restart the security panel	
				Select this mode when the device screen	
	Clean		needs to be cleaned, all keys fail for one		
			minute to prevent false triggering		
	Help		User manual QR code: Scan the QR code to		
			view the Chinese/English manual		
			(j): Display model version, SN information,		
				WiFi MAC information, 2G module CSQ,	
				IMEI, module serial number	

# 3.4 Specification

Input power: DCEV/1.04 Micro LISP	WiFi standard: IEEE802.11b/g/n 2.4G frequency
	band
Built-in battery: 3.7 V 500mAh lithium battery	Working temperature:14°F~122°F(-10°C~ +50°C)
Working power consumption: < 3 W	Relative humidity: < 95% (no condensation)
Wireless parameters: 433MHz, eV1527	Mobile standard: 2G
Product size:120 *98 *12mm	

## **IV. Using iGET HOME APP**

This device can be connected and controlled through the iGET HOME APP. Please download the iGET HOME APP in advance from the app store. The relevant guide details are as follows.

## 4.1 Download APP – iGET HOME

Users can search iGET HOME in major global app stores or scan the QR code below to download.





Obchod iOS Store

### Obchod Google Play

## 4.2 APP Sign up & Login

- (1) When the user uses the iGET HOME APP for the first time, the APP will pop up "Login In" and "Sign Up" options.
- (2) The user can register an account by clicking the "Sign Up" option. After clicking "Sign Up ", the "User Agreement and Privacy Policy" will appear, please read it carefully and click "Agree".
- (3) After clicking "Agree", the account registration interface will appear. Two options will appear in the interface: "Country", "Mobile Number/E-mail".
- (4) Users need to select their own country from the "Country" option.
- (5) In the "Mobile Number/E-mail" option, It is recommended that users enter their mobile phone number and click: "Get verification code", then the APP interface will jump to: "Enter verification code", and the user can fill in the six-digit verification code received into the APP.
- (6) After finishing the previous step, the interface will pop up to set the "password". Users can set the APP login password according to their own preferences or habits. After the password is set successfully, the APP will pop up to enter the "User Authorization Interface", the user can choose to authorize, and click "Enter APP" after authorization to enter the APP interface.
- (7) Users can log in to the APP with a registered account and password.

#### 4.3 Connect panel to iGET HOME APP

(1) **NOTICE**: You should connect your mobile phone to the 2.4G WiFi network before using iGET HOME APP to connect the device.

(2) Open the "iGET HOME" APP and enter the "Home" interface of the APP.

(3) Click the "+" in the upper right corner of the interface and select "Add Device".

(4) Click the "Sensors" option, and then click "Alarm (WiFi)", the interface will display the WiFi connected to the phone.

(5) Input the WiFi password.

(6) After input the WiFi password, click "next" and choose "Confirm the indicator is blinking

rapidly" in the pop-up interface.

(7) Click "next"and "adding device" will be displayed in the app interface.

(8) Click "Menu", "Settings" and "WiFi" in the Security Panel in turn.

(9) Enters the default user password: 1234, and then clicks "Airlink (recommended)".

(10) The device will pop up "WiFi settings will be reset, please confirm". After click "OK", the device will prompt "setting up, please wait".

(11) When the device is successfully connected to the APP, the device will give a voice prompt of

"Setup successful". The APP will also show that the device has been added successfully.

(12) Users can set the name of the device according to their preferences. If the user does not want to change the device name, they can click "Done" in the upper right corner.

(13) In order to allow users to use APP to realize remote control equipment more conveniently. As

long as the device and the APP are connected, even if the phone is not connected to the original WiFi network, the user can use the APP to remotely control the device.

(14) Note. The language in the alarm can be set in "Menu" and then "Settings" and then "Language", here select the language you require and confirm with "OK".

## 4.4 User interface of iGET HOME APP

	Power	External Power Supply	Indicates that the panel is currently powered by external power		
	Supply Status	Battery power supply	Indicates that the panel is currently powered by the built-in battery		
		No Network	Indicates that the security panel has no 2G network		
Status bar	2G	No SIM Card	Indicates that the security panel has not detected a SIM card		
	signal	Network Signal	Indicates that the security panel 2G signal strength is 1 ~ 5		
	Security panel Status	Displays the status of the security panel, including Away arm, Stay arm, SOS, and Disarm.			
	Away arm	Control the security panel enter the "Away arm" state			
Control Bar	Stay arm	Control the security panel enter the "Stay arm" state			
	SOS	Control the security par	nel enter the "SOS alarm" state		
	Disarm	Control the security par	Control the security panel enter the "Disarm" state		
History r	ecords	Display the alarm record	d and operation record of the security panel		
Access	ories	You can add, delete, vie	w, and rename accessories		
Setting		Various settings of the security panel			

## 4.5 Setting Accessories on iGET HOME APP

The procedure is as follows:

- Open the APP, click "Accessories", you can view the number of remote controls, detectors, doorbells that have been added, as well as the type and attributes of the defense zone.
- (2) Accessories can be added remotely through the "+" button in the upper right corner of the interface. After clicking "+", the accessories will be triggered around the panel to achieve quick pairing between the panel and the accessories, as shown in the "Accessories Interface".
- (3) Press and slide the accessory to the left to delete or modify the accessory.
- (4) The accessories can be renamed for easier management and more detailed alarm content; The type and attributes of each detector can be modified on the APP. As shown in the "Accessories Editing Interface".

# **v**. Troubleshooting and Maintenance

Failure	The Reason	The Solution
Remote control malfunction	<ol> <li>Low battery</li> <li>The metal sheet of the battery compartment is in poor contact or is corroded</li> <li>The code is not paired with the panel</li> <li>Does not match the wireless parameters of the panel</li> </ol>	<ol> <li>Replace the battery of the same model</li> <li>Remove rust and dirt from metal sheets</li> <li>Re-pair with the panel</li> <li>Purchase accessories of the same type with technical parameters</li> </ol>
Door sensor failure	<ol> <li>Low battery</li> <li>The metal sheet of the battery compartment is in poor contact or is corroded</li> <li>The code is not paired with the panel</li> <li>Does not match the wireless parameters of the panel</li> <li>The door sensor transmitter and the magnet are installed too far</li> </ol>	<ol> <li>Replace the battery of the same model</li> <li>Remove rust and dirt from metal sheets</li> <li>Re-pair with the panel</li> <li>Purchase accessories of the same type with technical parameters</li> <li>Install the door sensor transmitter and the magnet close to each other</li> </ol>
Motion Detector failure	<ol> <li>Low battery</li> <li>The metal sheet of the battery compartment is in poor contact or is corroded</li> <li>The code is not paired with the panel</li> <li>Does not match the wireless parameters of the panel</li> <li>Incorrect angle</li> </ol>	<ol> <li>Replace the battery of the same model</li> <li>Remove rust and dirt from metal sheets</li> <li>Re-pair with the panel</li> <li>Purchase accessories of the same type with technical parameters</li> <li>Adjust the installation angle</li> </ol>
Security panel does not alarm	<ol> <li>The host is not armed</li> <li>Improper installation of accessories, too far away from the panel</li> <li>The accessory code does not match the panel</li> </ol>	<ol> <li>Arming the panel</li> <li>Adjust the position of accessories</li> <li>Re-pair with the panel</li> </ol>
The signal distance of the panel receiving accessories becomes shorter	<ol> <li>The main power is disconnected, and the backup power is insufficient</li> <li>There is interference from similar products nearby</li> <li>The panel receiving module is faulty</li> </ol>	<ol> <li>Check the power supply and restore the power supply</li> <li>Check the source of interference and remove it</li> <li>Contact customer service for repair</li> </ol>

No emergency call was made when the alarm was triggered	<ol> <li>The panel is not armed</li> <li>No emergency phone number is set</li> <li>Improper installation of accessories, too far away from the panel</li> <li>Encoding does not match</li> </ol>	<ol> <li>Arming the panel</li> <li>Re-set according to the instructions</li> <li>Adjust the position of accessories</li> <li>Re-pair with the panel</li> </ol>
WiFi network configuration failed	<ol> <li>2.4GHz WiFi is not connected</li> <li>The current router is not compatible with quick configuration</li> <li>Damaged WiFi module</li> </ol>	<ol> <li>Connect to 2.4GHz WiFi</li> <li>Adopt panel WiFi hotspot configuration mode</li> <li>Contact customer service for repair</li> </ol>
Door/Window opened warning is invalid	<ol> <li>Door sensor pairing error</li> <li>The door sensor switch code does not match the panel</li> <li>Wrong alarm type is set</li> </ol>	<ol> <li>The door opening code needs to be paired correctly</li> <li>The accessories are non-certified devices</li> <li>Set the alarm type as main door alarm and window alarm</li> </ol>

## **VI. Warranty Rules**

For household use: The given symbol (crossed-out wheeled bin) on the product or at accompanying documents means that used electrical and electronic products should not disposed of with household waste. To ensure proper disposal of the product, hand it over to a designated collection point, where it will be accepted free of charge. The correct disposal of this product will help to save valuable natural resources and prevent any potential negative impacts on the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate disposal of wastes. For more details, please, contact your local authorities or the nearest collection point. The improper disposal of this waste can be penalized in accordance with national regulations. Information for users to disposal of electrical and electronic devices (corporate and business use): For proper disposal of electrical and electronic devices, ask for details from your dealer or distributor. Information for users to disposal of electrical and electronic devices in other countries outside.



EU: The above mentioned symbol (crossed-out wheeled bin) is valid only in the countries of EU. For proper disposal of electrical and electronic devices, ask for details from your authorities or dealer. All is expressed by the symbol of crossed-out wheeled bin on product, packaging or in printed materials.

Set up the claim for warranty repair of device at your dealer. If you have technical questions or problems, contact your dealer. Follow the rules for working with electrical equipment. The user may not dismantle the device or replace any part of this. Opening or removing the covers poses the risk of electric shock. In case of incorrect reassembly and subsequent connection you are also exposed to electric shock.

Declaration of Conformity: Company INTELEK.CZ s.r.o. hereby declares that all HOME X1 devices are

in compliance with essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available on this website www.iget.eu.

The warranty period of the product is 24 months, unless stated otherwise.

This device can be used in the following countries bellow.

Italy - The conditions for using the WiFi network are described in the so-called Electronic Communications Code

Norway - The 2.4 GHz limitation applies only to the area 20 km from colony of Ny-Ålesund.

RoHS: The components used in the device meet the requirements on the restriction of hazardous substances in electrical and electronic devices in accordance with Directive 2011/65/EU. The RoHS declaration can be downloaded from www. iget.eu.

Operation of radio equipment:

CZ: This radio equipment can be operated in the Czech Republic under the General Authorizations VO-R / 1/05.2017-2 and VO-R / 12/09.2010-12.

SK: This radio equipment can be operated under General Authorizations VPR - 07/2014, VPR - 02/2017 and VPR - 35/2012.

Maximum EIRP: Max. 2W

Frequency range: EIRP: Max. 2 W, Rozsah frekvencí: GSM: 900/850/1800/1900 MHz, WCDMA: 900/850/1800/1900/2100 MHz, LTE: 2100/1800/1900/1700/2600 MHz, 900/800/850/700 MHz, 2.4G Wi-Fi (20 MHz): 2412 – 2472 MHz, 2.4G Wi-Fi (40 MHz): 2422 – 2462 MHz.

Producer / Exclusive importer of iGET products to EU: INTELEK.CZ s.r.o., Olivova 2096/4, Nové Město

(F

- Praha 1, CZ web: http://www.iget.eu

SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

Copyright© 2022 INTELEK.CZ s.r.o. All rights reserved.

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	ΜТ	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	Ц
NO	СН	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		

# **iget** Hôme





- EN: User manual
- CZ: Uživatelský manuál
- SK: Užívateľský manuál
- PL: Instrukcja obsługi
- HU: Használati utasítás

Ver. 5/2022

# **iGET HOME X5**

## Uživatelský manuál – CZ

## OBSAH

I. Obecný popis	2
II. Popis pojmů	2
III. Bezpečnostní panel	4
3.1 Hlavní funkce	4
3.2 Popis zařízení	5
3.3 Funkce	7
3.3.1 Uživatelské rozhraní	7
3.3.2 Menu nastavení	8
3.4 Technické specifikace	11
IV. Aplikace iGET HOME	11
4.1 Stažení aplikace iGET HOME	11
4.2 Registrace a přihlášení do aplikace	12
4.3 Připojení alarmu X5 k aplikaci iGET HOME	12
4.4 Uživatelské rozhraní aplikace iGET HOME	14
4.5 Nastavení příslušenství v aplikaci iGET HOME	15
V. Odstraňování problémů a údržba	16
VI. Prohlášení o shodě a bezpečnostní opatření	17

## I. Obecný popis

Vítejte v používání sady chytrého bezpečnostního systému iGET HOME X5.

Bezpečnostní panel je osazen výkonným inteligentním mikroprocesorem s nízkou spotřebou, využívá 4,3" barevný IPS displej a využívá kapacitní dotykové ovládání. Bezpečnostní panel lze bezdrátově propojit s PIR senzory pohybu, dveřními senzory, senzory kouře a plynu, nouzovými tlačítky, dálkovými ovladači a dalším příslušenstvím. Po spuštění příslušenství může bezpečnostní panel zobrazit stav poplachu a spustit poplach v reálném čase. Může také přenést stav bezpečnostního panelu do mobilní aplikace iGET HOME uživatele v reálném čase prostřednictvím vestavěného WiFi připojení. Vestavěný 2G modul zároveň může také uskutečňovat poplachová volání a odesílat SMS upozornění na určená telefonní čísla.

## II. Popis pojmů

Bezpečnostní panel: Bezpečnostní panel je jádrem zabezpečení domácnosti a integrovanou bránou pro veškeré příslušenství.

Aktivace: Bezpečnostní panel je ve stavu monitorování, připravený spustit poplach.

Režim doma: Pokud je uživatel doma je možné v tomto režimu monitorovat jen některé oblasti, případně spustit poplach.

Deaktivace: Bezpečnostní panel zruší stav monitorování a poplach může spustit pouze tlačítko SOS nebo příslušenství s nastavením "Aktivní 24 h denně".

Dálkové ovládání: Po spárování se zabezpečovacím panelem lze zabezpečovací panel dálkově ovládat a měnit stavy "Aktivace", "Režim doma", "Deaktivace" a "SOS".

Senzor: Senzor nainstalujte na příslušné místo podle jeho typu. Po zaznamenání pohybu okamžitě odešle informaci o poplachu do ústředny ke zpracování. Mezi běžné senzory patří dveřní senzory, PIR senzory, senzory kouře a plynu atd.

Bezdrátová siréna: Bezpečnostní panel spustí spárovanou bezpečnostní sirénu a vyhlásí poplach, pokud dojde k narušení.

Tísňové číslo: Když bezpečnostní panel spustí poplach, odešle také textovou zprávu nebo zavolá na nastavené telefonní číslo pro okamžité upozornění.

Zpoždění aktivace: Když je bezpečnostní panel ve stavu "Režim doma / Deaktivace", přejde bezpečnostní panel po určité prodlevě do stavu aktivace, čímž uživateli umožní opustit monitorovanou oblast.

Zpoždění poplachu: Pokud bezpečnostní panel přijme podnět pro poplach ze senzoru, je tento poplach o určitou dobu pozdržen. Během doby zpoždění poplachu lze zadat uživatelské heslo a poplach tímto zrušit.

Čas sirény: Doba trvání poplachu na bezpečnostním panelu, po kterém siréna přestane houkat.

**Uživatelské heslo: Výchozí uživatelské heslo je 1234** a může být později uživatelem změněno. Také vyžadována konfigurace WiFi sítě, deaktivace, nastavení příslušenství, nastavení telefonního čísla, a nastavení zabezpečení a právě uživatelského hesla.

**Systémové heslo: Výchozí systémové heslo je 9876** a může být později uživatelem změněno. Systémové heslo je vyžadováno pro "Obnovení a resetování do továrního nastavení" bezpečnostního panelu.

Pravidla hesla: Po zadání správného hesla není nutné znovu zadávat heslo během doby, kdy obrazovka svítí - pohotovostní režim obrazovky. Čas pohotovostního režimu lze nastavit. Po vypršení tohoto času je nutné heslo zadat znovu.

Skryté heslo: Při zadávání hesla můžete zadat 5 až 8 číslic skrytého hesla, pokud tyto číslice obsahují 4 správné číslice hesla a to za sebou, panel je rozpozná jako správné heslo.

Lokální poplach: Pokud bezpečnostní panel spustí poplach, aktivuje se jeho vlastní i bezdrátová siréna a spustí poplašný zvuk.

Poplach sirény: Když bezpečnostní panel spustí poplach, odešle kód bezdrátového poplachu i bezdrátové siréně a ta spustí poplach.

Pípnutí sirény: Kdykoliv se změní stav bezpečnostního panelu, odešle panel pokyn bezdrátové siréně a ta krátce pípne.

Zpožděné pípnutí: Když je bezpečnostní panel ve stavu zpožděné aktivace nebo zpoždění poplachu, zazní připomenutí.

Varování při otevření dveří/oken: Když bezpečnostní panel přejde do aktivního stavu, a pokud v tuto chvíli nejsou dveře, nebo okna zavřené, zobrazí se v rozhraní bezpečnostního panelu upozornění.

Zvonění při otevření dveří/oken: Při otevření dveří nebo oken se ozve zvukové upozornění.

Hlasové výzvy: Při práci s bezpečnostním panelem se ozve hlasové upozornění.

Pípnutí kláves: Při ovládání virtuálních tlačítek na bezpečnostním panelu se ozve odpovídající zvukové znamení.

Hlasitost zvonku: Když je použito tlačítko zvonku, bezpečnostní panel vydá tón zvonění.

Dálkové ovládání: Uživatel může aktivovat a deaktivovat zařízení prostřednictvím aplikace.

Ochrana proti sabotáži: Na zadní straně bezpečnostního panelu je spínač proti demontáži zařízení, který spustí alarm při odstranění panelu vnější silou.

Časovač: Uživatel si může přizpůsobit čas, kdy bezpečnostní panel přejde do režimu Aktivní/Doma/Neaktivní/SOS v aplikaci.

Zvonek: Když je použit zvonek, nespouští se žádný alarm a bezpečnostní panel místo toho přehraje "dingdong" zvuk.

Typ poplachu: Uživatel nastaví odpovídající typ podle typu senzoru a dle umístění, díky čemuž po spuštění poplachu může rychle rozlišit, které zařízení poplach vyhlásilo.

Typy poplachů jsou následující: Poplach – Okno, Terasa, Infra z., Požár, Plyn, Únik CO, Voda, Systém, Dveře, Hala, SOS, Ložnice.

Zóna: Používá se k rozlišení senzorů, když senzor spustí poplach, může uživatel určit umístění poplachu podle čísla zóny.

## Nastavení příslušenství - Mód

(1) Vše aktivováno (bez zpoždění): Když je bezpečnostní panel ve stavu "Aktivní" nebo "Režim doma", panel vyvolá poplach po aktivaci senzoru.

(2) Aktivní při odchodu (bez zpoždění) / Také "Režim doma" : Když je bezpečnostní panel ve stavu "Režim doma", panel vyvolá poplach ihned po spuštění senzoru a nedojde k žádnému zpoždění poplachu.

(3) Vše aktivováno (se zpožděním): Pokud je bezpečnostní panel ve stavu "Aktivní" nebo "Režim doma" panel vyvolá poplach ihned po spuštění senzoru a nedojde k žádnému zpoždění poplachu.

(4) Aktivní při odchodu/ Také "Režim Doma": Když je bezpečnostní panel ve stavu "Režim doma", panel vyvolá poplach po spuštění senzoru.

(5) Aktivní 24 h denně: Bez ohledu na stav zabezpečovacího panelu, kdykoli je senzor spuštěn, panel vyvolá poplach. Tento režim se doporučuje nastavit pro senzory úniku plynu nebo kouře apod.

(6) Zakázáno: Zabezpečovací panel nebude reagovat na spuštění senzoru nastaveného v tomto režimu.

(7) Tajný poplach bez sirén: Když příslušenství nastavené na tento režim spustí poplach, bezpečnostní panel odešle vzdálené upozornění na poplach (upozornění v aplikaci, upozornění na telefon/SMS), ale nebude spuštěna žádná siréna.

## III. Bezpečnostní panel

## 3.1 Hlavní funkce

- (1) Vestavěný výkonný procesor s frekvencí 600 MHz zajišťuje rychlý a plynulý provoz.
- (2) 4,3" barevný IPS displej, širší pozorovací úhel obrazovky.
- (3) Kapacitní dotyková obrazovka pro pohodlnější ovládání
- (4) Nové interaktivní rozhraní Xsense UI.
- (5) Vestavěná WiFi síť a 2G, podpora aplikace iGET HOME, telefonní/SMS upozornění.

- (6) Připojení Až 200 senzorů, dálkového ovládání, až 6 zvonků.
- (7) Celkem 7 režimů nastavení příslušenství.
- (8) Automatická kalibrace času dle sítě.
- (9) Až 150 záznamů o poplachu, 50 záznamů o aktivaci a deaktivaci.
- (10) Podpora nastavení 5 skupin vlastních telefonních čísel.
- (11) Upozornění výpadku napájení, upozornění na slabou baterii, ochrana proti demontáži atd.
- (12) Funkce otevřených dveří/okna a zvonku.
- (13) Vyskakovací okno s upozorněním.
- (14) Podpora kabelové sirény i bezdrátové sirény.
- (15) Podporováno skryté heslo.
- (16) Dálkové ovládání přes aplikaci.
- (17) Podpora více jazyků.
- (18) Podporována online aktualizace OTA.

## 3.2 Popis zařízení





## LED indikátor ve spodní části panelu pod displejem:

Svítí	Stav	Bliká	Stav
Červeně	Spuštěný poplach	Žlutě/Zeleně	Zpožděná aktivace
Žlutě	Aktivní	Červeně/Zeleně	Zpožděný poplach
Zeleně	Neaktivní		

## Upozornění:

(1) Bezpečnostní panel by měl být instalován co nejblíže ke každému ze senzorů, aby byla zajištěna co nejlepší bezdrátová komunikace mezi zabezpečovacím panelem a senzorem.

(2) Vzhledem k tomu, že zabezpečovací panel a senzor využívají bezdrátovou komunikaci, mělo by být místo instalace co nejdále od domácích spotřebičů s vysokofrekvenčním rušením nebo silných bezpečnostních dveří.

## 3.3 Funkce

## 3.3.1 Uživatelské rozhraní



	①Hodiny	Zobrazují čas		
	@SMS	Odeslání SMS		
	② Volání	Vytočí nouzové číslo		
	③WiFi signál	Ukazuje sílu WiFi signálu		
Stavový řádek	e vii i signai	Plně šedá znamená, že signál WiFi není dostupný		
		SIM karta není vložena nebo je vložena nesprávně		
	④2G signál	Ukazuje sílu signálu 2G		
		Plně šedá znamená, že 2G signál není dostupný		
	⑤Napájení	Externí napájení		
		Napájení baterií		
Hlavní rozhraní	©Stav	Neaktivní: Štít je bílý Zpožděná aktivace: Oranžový kruh ukazuje odpočet Aktivní: Štít je oranžový		

	Zpožděný poplach: Červený kruh ukazuje odpočet
	Poplach: Štít je červený
⑦ Čas/Událost	Když je bezpečnostní panel v obvyklém stavu, zobrazuje aktuální rok/měsíc/den/systémový čas a zobrazuje podrobné informace, když je v neobvyklém stavu.
⑧Aktivní	Znak je oranžový, což znamená, že je zařízení bylo aktivováno nebo je aktivní.
	Znak je oranžový, což znamená, že bylo aktivováno "Stay Arm".
	Znak je vždy bílý.
(1) Menu	Kliknutím zobrazíte nabídku panelu zabezpečení
@Záznam	Kliknutím zobrazíte záznamy o zapnutí a poplachu, červená tečka v pravém horním rohu znamená, že existují nové nezkontrolované záznamy

## 3.3.2 Menu nastavení

		Senzor		Nastavení senzorů
Dříclučonctví	Příslušenství	Klíčenka		Nastavení dálkových ovladačů
		Zvonek		Nastavení zvonků
		Siréna		Bezdrátové párování sirén
Menu Volání	Hovor		Telefonování na zvolené tel. číslo	
	Nastavení		Lze nastavit 5 skupin poplachových tel.čísel a individuálně nastavit, na která bude voláno a která obdrží SMS	
			Zpoždění aktivace	Nastavení zpoždění za jakou dobu se má alarm
Zabezpečení		(s)	Aktivovat (Uživatel může mezitím opustit objekt).	
	Zabezpečení	Zpoždění		Jednotka: vteřiny; rozpětí: 0~180s; Výchozí: 40 s.
			Znoždění	Nastavení doby za jakou se má spustit poplach od
			200200111	narušení prostoru (Uživatel má čas při příchodu do

			poplachu (s)	objektu zadat heslo)
				Jednotka: vteřiny; rozpětí: 0~180s; Výchozí: 30 s.
		Tracked circles (c)	Nastavení času trvání sirény při poplachu	
				Jednotka: vteřiny; rozpětí: 0~1800s; Výchozí: 180 s.
			Změna hesla uživatele	Změna hesla uživatele, heslo pro deaktivaci alarmu, pro vstup do nastavení, apod.
		Heslo		Rozpětí: 0000 ~ 9999; Výchozí: 1234
			Změna systémového	Změna systémového hesla (např. reset alarmu apod.)
			hesla	Rozpětí: 0000 ~ 9999; Výchozí: 9876
			Siróna	Zapnutí/vypnutí zvuku sirény při poplachu
		Sirena	Možnosti: Vyp. / Zap.; Výchozí: Vyp.	
		Lokální poplach	Zapnutí/vypnutí zvuku sirény v alarmu	
			Možnosti: Vyp. / Zap.; Výchozí: Zap.	
		Pípání sirény	Zapnutí/vypnutí pípnutí sirény	
		Poplach	, <i>,</i>	Možnosti: Vyp. / Zap.; Výchozí: Vyp.
			Pípnutí zpoždění	Zapnutí/vypnutí pípání při zpoždění
				Možnosti: Vyp. / Zap.; Výchozí: Zap.
			Zvonění při otevření	Zapnutí/vypnutí funkce zvonění
			dveří/oken	Možnosti: Vyp. / Zap.; Výchozí: Vyp.
			Varování při	Zapnout/vypnout varování. Pro podporu této
			otevření dveří/oken	Možnosti: Vvn / Zan : Výchozí: Vvn
			Aislink	
Nastaven	Nastavení	stavení WIFI	airiink (doporučeno)	(doporučeno)
			SoftAP	Konfigurace WiFi hotspotu pro nastavení připojení

				(nedoporučujeme)
		Nastavení času	Nastavení času zobrazeného na bezpečnostním panelu	
		Čas	Synchroniz	Aktivujte, pokud chcete přijímat synchronizaci času ze sítě
				Možnosti: Vyp. / Zap.; Výchozí: Zap.
				Zapnutí / Vypnutí hlasových pokynů (Angličtina)
			Thas. pokyny	Možnosti: Vyp. / Zap.; Výchozí: Zap.
			Klávesnice	Nastavení vypnutí a zapnutí zvuku kláves při dotyku
			Klavesince	Možnosti: Vyp. / Zap.; Výchozí: Zap.
		Zvuk	Hlasitest zvenku	Nastavení hlasitosti zvonku
				Rozpětí: 0 ~ 9; 0 = zvonek je ztlumený; Výchozí: 8
		Hlasitost	Nastavení hlasitosti zvuků bezpečnostního panelu	
			hl.panelu	Rozpětí: 0 ~ 9; 0 = systém je ztlumený; Výchozí: 7
			Doba zobrazení obrazovky než přejde do úsporného	
	Of		brazovka	režimu (vypnutí obrazovky)
				Jednotka: vteřiny; Rozpětí: (0 = neustále zapnutá)
			r	10~180; Výchozí: 60 s.
		Jazyk	Výběr z několika jazyků	Česky/English/Deutsche/Русский/Français/
				Slovensky/Español/Italiano/Polskie/Magyar
			Resetování do	
		Obnovení	továrního nastavení	Navrátí bezpečnostní panel do továrního nastavení
		Restart	Restartuje bezpečnostní panel	
	Režim			Tento režim vyberte, pokud je třeba vyčistit
			im čištění	obrazovku zařizeni, všechny klávesy
				budou na jednu minutu nefunkční.
			Pomoc	QR kód uživatelské příručky: Naskenujte QR kód pro

	zobrazení anglické příručky
	<ul> <li>Zobrazení verze modelu, sériové číslo, WiFi MAC, modul CSQ 2G, IMEI, sériové číslo modulu, GSM</li> </ul>

## 3.4 Technické specifikace

Vstupní napájení: DC5V 1.0A, microUSB	Wi-Fi standard: IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Vnitřní vestavěná baterie: 3.7V 500mAh lithiová baterie	Pracovní teplota: -10°C~ +50°C
Provozní spotřeba: 3 W	Vlhkost: <95 % (bez kondenzace)
Bezdrátové parametry: 433MHz, eV1527	Mobilní standard: 2G
Velikost produktu: 120 * 98 * 12 mm	Hmotnost: 160g

## IV. Aplikace iGET HOME

Toto zařízení lze připojit a ovládat prostřednictvím aplikace iGET HOME. Stáhněte si prosím aplikaci iGET HOME předem z obchodu s aplikacemi. Nebo QR kódy pro oskenování jsou níže.

## 4.1 Stažení aplikace iGET HOME

Uživatelé mohou najít iGET HOME v hlavních obchodech s aplikacemi nebo si ji stáhnout pomocí QR kódu níže.



Obchod Google Play

4.2 Registrace a přihlášení do aplikace



Obchod iOS Store

(1) Při prvním použití aplikace iGET HOME je třeba se registrovat, nebo přihlásit, pokud již

registracovaní jste.

- (2) Uživatel si může zaregistrovat účet kliknutím na možnost "Zaregistrovat se". Po kliknutí na "Zaregistrovat se" se zobrazí "Uživatelská smlouva a zásady ochrany osobních údajů", přečtěte si je prosím a klikněte na "Souhlasím".
- (3) Po kliknutí na "Souhlasím" se zobrazí rozhraní registrace účtu. V rozhraní se objeví dvě možnosti:
   "Země", "Číslo mobilního telefonu/E-mail".
- (4) Vyberte svou zemi z nabídky.
- (5) Ve volbě "Číslo mobilního telefonu/E-mail" se doporučuje, aby uživatelé zadali číslo svého mobilního telefonu a kliknuli na: "Získat ověřovací kód", poté rozhraní aplikace skočí na: "Zadejte ověřovací kód" a uživatel může vyplnit šestimístný ověřovací kód, který održel na telefon.
- (6) Po dokončení předchozího kroku se zobrazí rozhraní pro nastavení "hesla". Uživatelé si mohou nastavit přihlašovací heslo do aplikace podle svých vlastních preferencí. Po úspěšném nastavení hesla se v aplikaci objeví možnost autorizace rozhraní, kdy se uživatel může rozhodnout zda chce autorizovat a poté již může vstoupit do aplikace.
- (7) Uživatelé se mohou přihlásit do aplikace pomocí stávajícího registrovaného účtu a hesla.

## 4.3 Připojení alarmu X5 k aplikaci iGET HOME

- (1) **POZOR!:** Před použitím aplikace iGET HOME připojte svůj mobilní telefon k 2,4GHz Wi-Fi síti.
- (2) Otevřete aplikaci iGET HOME a vstupte do rozhraní "Zařízení" v aplikaci.
- (3) Klikněte na "+" v pravém horním rohu rozhraní a vyberte tak "Přidat zařízení".
- (4) Klikněte na možnost "Alarmy" a poté klikněte na "Alarm X5", rozhraní zobrazí Wi-Fi síť na kterou je připojen telefon.
- (5) Zadejte heslo Wi-Fi sítě. Opravdu se ujistěte, že je 2,4 GHz a že má telefon aktivní Bluetooth a Polohu.
- (6) Po zadání hesla Wi-Fi sítě klikněte na "Další" a nyní zapněte alarm a vyčkejte 30 vteřin. Poté klikněte na Další.
- (7) Vstupte do nastavení alarmu kliknutím na "Menu" a dále "Settings/Nastavení" a dále zvolte "WIFI". Zadejte heslo uživatele, v základním nastavení je "1234" a potvrďte "OK".
- (8) Zde klikněte v alarmu na "Airlink(doporučeno)" a potvrďte "OK"
- (9) V telefonu v aplikaci nyní potvrďte pomocí "Další" a zaškrtněte volbu "WIFI" a klikněte na "Další".
- (10) Telefon nyní začne prohledávat síť.

- (11) Když je zařízení úspěšně připojeno k aplikaci zobrazí se toto oznámení na alarmu a také v aplikaci
- (12) Uživatelé mohou nastavit název zařízení podle svých preferencí. Pokud uživatel nechce změnit název zařízení, může kliknout na "Hotovo" v pravém horním rohu.
- (13) Aplikace dovoluje uživateli dálkově ovládat zařízení přidaná do aplikace, i pokud je telefon připojen k jiné, než původní síti.
- (14) Pozn. Nastavení jazyku v alarmu je možné v "Menu" a dále "Settings/Nastavení" a dále "Language/Jazyk", zde zvolte jazyk, jaký požadujete a potvrďte "OK".

# 4.4 Uživatelské rozhraní aplikace iGET HOME

		Externí napájecí zdroj	Indikuje, že panel je aktuálně napájen externím napájením			
	Tip napájení	Napájení z baterie	Indikuje, že panel je aktuálně napájen z vestavěné baterie			
		Síť není dostupná	Indikuje, že bezpečnostní panel nemá přístup k 2G síti			
Stav	2G signál	Žádná SIM karta	Indikuje, že bezpečnostní panel nedetekoval SIM kartu			
		Síťový signál	Označuje sílu 2G signálu bezpečnostního panelu 1~5			
	Stav panelu zabezpeče ní	Zobrazuje jeden z možných stavů bezpečnostního panelu, včetně Aktivní, režim doma,				
	Aktivní	Veškeré senzory jsou aktivní				
Ovládání	Režim doma	Jsou aktivní pouze vybrané senzory.				
	SOS	Spuštění SOS poplachu.				
	Neaktivní	Veškeré senzory neaktivní				
Historie záznamů		Zobrazí záznamy o provozu a poplachy.				
Příslušenství		Zobrazí, přidá, odebere, nebo přejmenuje příslušenství				
Nastavení		Různá nastavení bezpečnostního panelu				

## 4.5 Nastavení příslušenství v aplikaci iGET HOME

Postup je následující:

- (1) Otevřete aplikaci iGET HOME, klikněte na alarm "HOME X5" a dále "Příslušenství", můžete zobrazit počet přidaných dálkových ovladačů, senzorů, zvonků a také typ a atributy střežené zóny.
- (2) Příslušenství lze přidat pomocí tlačítka "+" v pravém horním rohu v rozhraní "Příslušenství". Po kliknutí na "+" aktivujte dané příslušenství, klíčenku stiskem tlačítka, dveřní senzor otevřením, pohybový senzor pomocí pohybu, apod. Alarm toto detekuje a poté stačí zadat vlastní název.
- (3) Chcete-li příslušenství odstranit nebo upravit, stiskněte a posuňte příslušenství v seznamu doleva.
- (4) Příslušenství lze přejmenovat pro snadnější správu poplachů. Typ a atributy každého senzoru lze upravit v aplikaci v rozhraní pro správu příslušenství.

# V. Odstraňování problémů a údržba

Problém	Důvod	Řešení
	1. Slabá baterie	1. Nahraďte novou baterii stejným typem
Dálkové ovládání	2. Koroze v prostoru pro baterii, nebo špatný kontakt baterie	<ol> <li>2. Vyčistěte prostor pro baterii</li> <li>3. Znovu spárujte</li> </ol>
	<ol> <li>Klíčenka není spárována s panelem</li> <li>Neodpovídá bezdrátovým parametrům panelu</li> </ol>	4. Nákup příslušenství se stejnými technickými parametry
	1. Slabá baterie	1. Nahraďte baterii novou stejného typu
	2. Koroze v prostoru pro baterii, nebo špatný	2. Vyčistěte prostor pro baterii
Porucha senzoru	kontakt baterie	3. Znovu spárujte
dveří / oken	3. Kód není spárován s panelem	4. Nákup příslušenství se stejnými technickými
	<ol> <li>Neodpovídá bezdrátovým parametrům panelu</li> </ol>	parametry
	5. Vysílač dveřního senzoru a magnet jsou	5. Nainstalujte vysílač dveřního senzoru a
	1. Slabá baterie	1. Nahraďte bateril novou stejného typu
	2. Koroze v prostoru pro baterii, nebo špatný	2. Vyčistěte prostor pro baterii
Selhání senzoru		3. Znovu spárujte
pohybu	3. Kód není spárován s panelem	4. Nákup příslušenství se stejnými technickými
	4. Neodpovídá bezdrátovým parametrům panelu	parametry
	5. Špatný úhel nasměrování	5. Upravte úhel instalace
	1. Bezpečnostní panel není aktivní	1. Aktivujte bezpečnostní panel
Panel nespustí poplach	<ol> <li>Nesprávná instalace příslušenství - příliš daleko od panelu</li> </ol>	2. Upravte vzdálenost příslušenství
	3. Kód příslušenství neodpovídá kódu panelu	3. Znovu spárujte
Dosah signálu	<ol> <li>Hlavní napájení je odpojeno a záložní napájení je nedostatečné</li> </ol>	1. Zkontrolujte napájení a obnovte napájení
------------------------------	--	--
příslušenství se zkracuje	<ol> <li>V blízkosti dochází k rušení podobnými produkty</li> <li>Přijímací modul panelu je vadný</li> </ol>	<ol> <li>Najděte zdroj rušení a odstraňte jej</li> <li>Pro opravu kontaktujte zákaznický servis</li> </ol>

#### VI. Prohlášení o shodě a bezpečnostní opatření

- Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na alarm/příslušenství.
- Nevystavujte alarm/příslušenství přímému slunečnímu a teplenému záření a obojí nesmí být zakrýváno.
- Nevystavujte alarm/příslušenství prostředí s vyšší nebo nižší teplotou než je teplota doporučená.
- Nevystavujte alarm/příslušenství prašnému a vlhkému prostředí přes 85% včetně deště a kapalin.
- Nepoužívejte žádné korosivní čisticí prostředky k čištění alarmu/příslušenství.
- Nevystavujte alarm/příslušenství silnému magnetickému nebo elektronickému rušení.
- Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou součástí výbavy daného alarmu/příslušenství. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje.
- Nenechávejte napájecí adaptér na místech s nižší teplotou hoření a na částech lidského těla neboť adaptér se zahřívá a může způsobit zranění.
- Nepoužívejte alarm/příslušenství při konzumaci jídla nebo pití.
- Ponechávejte alarm/příslušenství mimo dosah dětí.
- Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které nejsou originálně přístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obracejte výhradně na kvalifikované servisní techniky.
- V případě, že alarm/příslušenství bylo po určitou dobu v prostředí s nižší teplotou než -10°C, nechejte více než jednu hodinu tento nezapnutý alarm/příslušenství v místnosti o teplotě -10°C až +60°C. Teprve poté jej můžete zapnout.
- Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce.

Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elek- tronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další



podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v soula- du s národními předpisy uděleny pokuty.Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.

Není určeno k používání v blízkosti vody, např. u vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.

Další opatření:

Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přívodní elektrickou šňůru zapojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které k tomu nejsou originálně určeny, hrozí riziko úrazu

elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Výrobce ani prodávající neručí za škody způsobené na majetku násilným vniknutím. Toto zařízení je pouze pomocným zařízením k nahlášení a vyvolání poplachu.

#### Prohlášení o shodě:

Tímto společnost INTELEK.CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení HOME X5 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.iget.eu. Záruční lhůta je na produkt 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu www.iget.eu

Toto zařízení lze používat v následujících zemích, viz. tabulka níže.

#### Provoz radiových zařízení:

CZ: Toto rádiové zařízení lze v ČR provozovat v rámci všeobecného oprávnění VO-R/1/05.2017-2. SK: Toto rádiové zařízení lze provozovat v rámci všeobecného povolení, VPR – 02/2017.

RoHS: Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání

některých nebezpečných látek v elektrických a elektron- ických zařízeních.

Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.iget.eu.

Maximální EIRP: 2 W

Frekvence: 850/900/1800/1900 MHz Quad Band

Výrobce: INTELEK.CZ s.r.o., Olivova 2096/4,

Nové Město – Praha 1, 110 00, Czech Republic

SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

Copyright © 2022 INTELEK.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 🖺

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	СН	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR	/	/

ſĘ

# **THOME**





- EN: User manual
- CZ: Uživatelský manuál
- SK: Užívateľský manuál
- PL: Instrukcja obsługi
- HU: Használati utasítás

Ver. 5/2022

# **iGET HOME X5**

## Užívateľský manuál – SK

#### OBSAH

I. Všeo	becný popis	2
II. Popi	is pojmov	2
III. Bez	pečnostný panel	4
	3.1 Hlavné funkcie	4
	3.2 Popis zariadenia	5
	3.3 Funkcia	7
	3.3.1 Užívateľské rozhranie	7
	3.3.2 Menu nastavenia	8
	3.4 Technické špecifikácie	11
IV. Apl	ikácia iGET HOME	11
	4.1 Stiahnutie aplikácie iGET HOME	11
	4.2 Registrácia a prihlásenie do aplikácie	12
	4.3 Pripojenie alarmu X5 k aplikácii iGET HOME	12
	4.4 Užívateľské rozhranie aplikácie iGET HOME	14
	4.5 Nastavenie príslušenstva v aplikácii iGET HOME	15
V. Ods	traňovanie problémov a údržba	16
VI. Vyh	lásenie o zhode a bezpečnostné opatrenia	17

#### I. Všeobecný popis

Vitajte v používaní sady chytrého bezpečnostného systému iGET HOME X5.

Bezpečnostný panel je osadený výkonným inteligentným mikroprocesorom s nízkou spotrebou, využíva 4,3" farebný IPS displej a využíva kapacitné dotykové ovládanie. Bezpečnostný panel je možné bezdrôtovo prepojiť s PIR senzormi pohybu, dvernými senzormi, senzormi dymu a plynu, núdzovými tlačidlami, diaľkovými ovládačmi a ďalším príslušenstvom. Po spustení príslušenstva môže bezpečnostný panel zobraziť stav poplachu a spustiť poplach v reálnom čase. Môže tiež preniesť stav bezpečnostného panelu do mobilnej aplikácie iGET HOME používateľa v reálnom čase prostredníctvom vstavaného WiFi pripojenia. Vstavaný 2G modul zároveň môže tiež uskutočňovať poplachové volania a odosielať SMS upozornenia na určené telefónne čísla.

#### II. Popis pojmov

Bezpečnostný panel: Bezpečnostný panel je jadrom zabezpečenia domácnosti a integrovanou bránou pre všetko príslušenstvo.

Aktivácia: Bezpečnostný panel je v stave monitorovania, pripravený spustiť poplach.

Režim doma: Pokiaľ je užívateľ doma je možné v tomto režime monitorovať len niektoré oblasti, prípadne spustiť poplach.

Deaktivácia: Bezpečnostný panel zruší stav monitorovania a poplach môže spustiť iba tlačidlo SOS alebo príslušenstvo s nastavením "Aktívne 24 h denne".

Diaľkové ovládanie: Po spárovaní so zabezpečovacím panelom je možné zabezpečovací panel diaľkovo ovládať a meniť stavy "Aktivácia", "Režim doma", "Deaktivácia" a "SOS".

Senzor: Senzor nainštalujte na príslušné miesto podľa jeho typu. Po zaznamenaní pohybu okamžite odošle informáciu o poplachu do ústredne na spracovanie. Medzi bežné senzory patria dverné senzory, PIR senzory, senzory dymu a plynu atď.

Bezdrôtová siréna: Bezpečnostný panel spustí škárovanú bezpečnostnú sirénu a vyhlási poplach, pokiaľ dôjde k narušeniu.

Tiesňové číslo: Keď bezpečnostný panel spustí poplach, odošle tiež textovú správu alebo zavolá na nastavené telefónne číslo pre okamžité upozornenie.

Oneskorenie aktivácie: Keď je bezpečnostný panel v stave "Režim doma / Deaktivácia", prejde bezpečnostný panel po určitom oneskorení do stavu aktivácie, čím užívateľovi umožní opustiť monitorovanú oblasť.

Oneskorenie poplachu: Pokiaľ bezpečnostný panel prijme podnet pre poplach zo senzora, je tento poplach o určitú dobu pozdržaný. Počas doby oneskorenia poplachu je možné zadať užívateľské heslo a poplach týmto zrušiť.

Čas sirény: Doba trvania poplachu na bezpečnostnom paneli, po ktorom siréna prestane húkať.

**Užívateľské heslo: Predvolené užívateľské heslo je 1234** a môže byť neskôr užívateľom zmenené. Tiež vyžadovaná konfigurácia WiFi siete, deaktivácia, nastavenie príslušenstva, nastavenie telefónneho čísla, a nastavenie zabezpečenia a práve užívateľského hesla.

**Systémové heslo: Predvolené systémové heslo je 9876** a môže byť neskôr užívateľom zmenené. Systémové heslo je vyžadované pre "Obnovenie a resetovanie do továrenského nastavenia" bezpečnostného panelu.

Pravidlá hesla: Po zadaní správneho hesla nie je nutné znovu zadávať heslo počas doby, kedy obrazovka svieti - pohotovostný režim obrazovky. Čas pohotovostného režimu je možné nastaviť. Po vypršaní tohto času je nutné heslo zadať znova.

Skryté heslo: Pri zadávaní hesla môžete zadať 5 až 8 číslic skrytého hesla, pokiaľ tieto číslice obsahujú 4 správne číslice hesla a to za sebou, panel ich rozpozná ako správne heslo.

Lokálny poplach: Pokiaľ bezpečnostný panel spustí poplach, aktivuje sa jeho vlastná aj bezdrôtová siréna a spustí poplašný zvuk.

Poplach sirény: Keď bezpečnostný panel spustí poplach, odošle kód bezdrôtového poplachu aj bezdrôtovej siréne a tá spustí poplach.

Pípnutie sirény: Kedykoľvek sa zmení stav bezpečnostného panelu, odošle panel pokyn bezdrôtovej siréne a tá krátko pípne.

Oneskorené pípnutie: Keď je bezpečnostný panel v stave oneskorenej aktivácie alebo oneskorenia poplachu, zaznie pripomenutie.

Varovanie pri otvorení dverí/okien: Keď bezpečnostný panel prejde do aktívneho stavu, a pokiaľ v tejto chvíli nie sú dvere, alebo okná zatvorené, zobrazí sa v rozhraní bezpečnostného panelu upozornenie.

Zvonenie pri otvorení dverí/okien: Pri otvorení dverí alebo okien sa ozve zvukové upozornenie.

Hlasové výzvy: Pri práci s bezpečnostným panelom sa ozve hlasové upozornenie.

Pípnutie kláves: Pri ovládaní virtuálnych tlačidiel na bezpečnostnom paneli sa ozve zodpovedajúce zvukové znamenie.

Hlasitosť zvončeka: Keď je použité tlačidlo zvončeka, bezpečnostný panel vydá tón zvonenia.

Diaľkové ovládanie: Užívateľ môže aktivovať a deaktivovať zariadenie prostredníctvom aplikácie.

Ochrana proti sabotáži: Na zadnej strane bezpečnostného panelu je spínač proti demontáži zariadenia, ktorý spustí alarm pri odstránení panelu vonkajšou silou.

Časovač: Užívateľ si môže prispôsobiť čas, kedy bezpečnostný panel prejde do režimu Aktívny/Doma/Neaktívny/SOS v aplikácii.

Zvonček: Keď je použitý zvonček, nespúšťa sa žiadny alarm a bezpečnostný panel namiesto toho prehrá "dingdong" zvuk.

Typ poplachu: Užívateľ nastaví zodpovedajúci typ podľa typu senzora a podľa umiestnenia, vďaka čomu po spustení poplachu môže rýchlo rozlíšiť, ktoré zariadenie poplach vyhlásilo.

Typy poplachov sú nasledujúce: Poplach – Okno, Terasa, Infra z., Požiar, Plyn, Unik CO, Voda, Systém, Dvere, Hala, SOS, Spálňa.

Zóna: Používa sa na rozlíšenie senzorov, keď senzor spustí poplach, môže užívateľ určiť umiestnenie poplachu podľa čísla zóny.

#### Nastavenie príslušenstva - Mód

(1) Všetko aktivované (bez oneskorenia): Keď je bezpečnostný panel v stave "Aktívny" alebo "Režim doma", panel vyvolá poplach po aktivácii senzora.

(2) Aktívny pri odchode (bez oneskorenia) / Tiež "Režim doma" : Keď je bezpečnostný panel v stave "Režim doma", panel vyvolá poplach ihneď po spustení senzora a nedôjde k žiadnemu oneskoreniu poplachu.

(3) Všetko aktivované (s oneskorením): Pokiaľ je bezpečnostný panel v stave "Aktívny" alebo "Režim doma" panel vyvolá poplach ihneď po spustení senzora a nedôjde k žiadnemu oneskoreniu poplachu.

(4) Aktívny pri odchode/ Tiež "Režim Doma": Keď je bezpečnostný panel v stave "Režim doma", panel vyvolá poplach po spustení senzora.

(5) Aktívne 24 h denne: Bez ohľadu na stav zabezpečovacieho panelu, kedykoľvek je senzor spustený, panel vyvolá poplach. Tento režim sa odporúča nastaviť pre senzory úniku plynu alebo dymu a pod.

(6) Zakázané: Zabezpečovací panel nebude reagovať na spustenie senzora nastaveného v tomto režime.

(7) Tajný poplach bez sirén: Keď príslušenstvo nastavené na tento režim spustí poplach, bezpečnostný panel odošle vzdialené upozornenie na poplach (upozornenie v aplikácii, upozornenie na telefón/SMS), ale nebude spustená žiadna siréna.

#### III. Bezpečnostný panel

#### 3.1 Hlavné funkcie

- (1) Vstavaný výkonný procesor s frekvenciou 600 MHz zaisťuje rýchlu a plynulú prevádzku.
- (2) 4,3" farebný IPS displej, širší pozorovací uhol obrazovky.
- (3) Kapacitná dotyková obrazovka pre pohodlnejšie ovládanie
- (4) Nové interaktívne rozhranie Xsense UI.
- (5) Vstavaná WiFi sieť a 2G, podpora aplikácie iGET HOME, telefónne/SMS upozornenia.

- (6) Pripojenie Až 200 senzorov, diaľkového ovládania, až 6 zvončekov.
- (7) Celkom 7 režimov nastavenia príslušenstva.
- (8) Automatická kalibrácia času podľa siete.
- (9) Až 150 záznamov o poplachu, 50 záznamov o aktivácii a deaktivácii.
- (10) Podpora nastavenia 5 skupín vlastných telefónnych čísel.
- (11) Upozornenie výpadku napájania, upozornenie na slabú batériu, ochrana proti demontáži atď.
- (12) Funkcia otvorených dverí/okná a zvončeka.
- (13) Vyskakovacie okno s upozornením.
- (14) Podpora káblovej sirény a bezdrôtovej sirény.
- (15) Podporované skryté heslo.
- (16) Diaľkové ovládanie cez aplikáciu.
- (17) Podpora viacerých jazykov.
- (18) Podporovaná online aktualizácia OTA.

#### 3.2 Popis zariadenia





#### LED indikátor v spodnej časti panelu pod displejom:

Svieti	Stav	Bliká	Stav
Červeno	Spustený poplach	Žlto/Zelene	Oneskorená aktivácia
Žlto	Aktívne	Červeno/Zelene	Oneskorený poplach
Zeleno	Neaktívne		

Upozornenie:

(1) Bezpečnostný panel by mal byť inštalovaný čo najbližšie ku každému zo senzorov, aby bola zaistená čo najlepšia bezdrôtová komunikácia medzi zabezpečovacím panelom a senzorom.

(2) Vzhľadom na to, že zabezpečovací panel a senzor využívajú bezdrôtovú komunikáciu, malo by byť miesto inštalácie čo najďalej od domácich spotrebičov s vysokofrekvenčným rušením alebo silných bezpečnostných dverí.

#### 3.3 Funkcia

#### 3.3.1 Užívateľské rozhranie



	①Hodiny	Zobrazujú čas
	@SMS	Odoslanie SMS
	②Volanie	Vytočí núdzové číslo
	③WiFi signál	Ukazuje silu WiFi signálu
Stavový	e win olginar	Plne šedá znamená, že signál WiFi nie je dostupný
riadok		SIM karta nie je vložená alebo je vložená nesprávne
	④2G signál	Ukazuje silu signálu 2G
		Plne šedá znamená, že 2G signál nie je dostupný
	⑤Napájanie	Externé napájanie
		Napájanie batérií
		Neaktívne: Štít je biely
Hlavné rozhranie	⑥Stav	Oneskorená aktivácia: Oranžový kruh ukazuje odpočet
		Aktívne: Štít je oranžový

		Oneskorený poplach: Červený kruh ukazuje odpočet
		Poplach: Stít je červený
	⑦Čas/Udalosť	Keď je bezpečnostný panel v obvyklom stave, zobrazuje aktuálny rok/mesiac/deň/systémový čas a zobrazuje podrobné informácie, keď je v neobvyklom stave.
	⑧Aktívne	Znak je oranžový, čo znamená, že je zariadenie bolo aktivované alebo je aktívne.
		Znak je oranžový, čo znamená, že bolo aktivované "Stay Arm".
		Znak je vždy biely.
	(1) Menu	Kliknutím zobrazíte ponuku panela zabezpečenia
	@Záznam	Kliknutím zobrazíte záznamy o zapnutí a poplachu, červená bodka v pravom hornom rohu znamená, že existujú nové neskontrolované záznamy

# 3.3.2 Menu nastavenia

Menu		Senzor		Nastavenie senzorov	
	Príslušenstvo	Kľúčenka		Nastavenie diaľkových ovládačov	
		Zvonček		Nastavenie zvončekov	
		Siréna		Bezdrôtové párovanie sirén	
		Hovor		Telefonovanie na zvolené tel. číslo	
Volanie		Nastavenia		Je možné nastaviť 5 skupín poplachových tel.čísel a individuálne nastaviť, na ktorá bude volané a ktorá dostane SMS	
	Zabezpečenie Oneskorenie Oneskorenie		Oneskorenie	Nastavenie oneskorenia za aký čas sa má alarm Aktivovať (Používateľ môže medzitým opustiť objekt).	
			antivacie (S)	Jednotka: sekundy; rozpätie: 0~180s; Predvolené: 40 s.	
			Oneskorenie	Nastavenie doby za akú sa má spustiť poplach od narušenia priestoru (Užívateľ má čas pri príchode	

			poplachu (s)	do objektu zadať heslo)
				Jednotka: sekundy; rozpätie: 0~180s; Predvolené: 30 s.
				Nastavenie času trvania sirény pri poplachu
			Trvanie sirény (s)	Jednotka: sekundy; rozpätie: 0~1800s; Predvolené: 180 s.
			Zmena hesla používateľa	Zmena hesla používateľa, heslo pre deaktiváciu alarmu, pre vstup do nastavenia, apod.
		Heslo		Rozpätie: 0000 ~ 9999; Predvolené: 1234
			Zmena systémového	Zmena systémového hesla (napr. reset alarmu a pod.)
			hesla	Rozpätie: 0000 ~ 9999; Predvolené: 9876
			Siréna	Zapnutie/vypnutie zvuku sirény pri poplachu
				Možnosti: Vyp. / Zap.; Predvolené: Vyp.
			Lokálny poplach	Zapnutie/vypnutie zvuku sirény v alarme
				Možnosti: Vyp. / Zap.; Predvolené: Zap.
			Pínanie sirény	Zapnutie/vypnutie pípnutia sirény
			i ipanie sireny	Možnosti: Vyp. / Zap.; Predvolené: Vyp.
		Poplach	Pípnutie	Zapnutie/vypnutie pípania pri oneskorení
			oneskorenia	Možnosti: Vyp. / Zap.; Predvolené: Zap.
			Zvonenie pri otvorení	Zapnutie/vypnutie funkcie zvonenia
			dverí/okien	Možnosti: Vyp. / Zap.; Predvolené: Vyp.
			Varovanie pri otvorení	Zapnúť/vypnúť varovanie. Pre podporu tejto funkcie potrebujete dverný/okenný senzor
	dverí/okien		dverí/okien	Možnosti: Vyp. / Zap.; Predvolené: Vyp.
	Nastavenia	WIFI	Airlink (odporúčané)	Rýchla konfigurácia pripojenia k WiFi sieti (odporúčané)

			SoftAP	Konfigurácia WiFi hotspotu pre nastavenie pripojenia (neodporúčame)
			Nastavenie času	Nastavenie času zobrazeného na bezpečnostnom paneli
		Čas	Synchroniz.	Aktivujte, ak chcete prijímať synchronizáciu času zo siete
				Možnosti: Vyp. / Zap.; Predvolené: Zap.
				Zapnutie / Vypnutie hlasových pokynov (Angličtina)
			піаз. рокупу	Možnosti: Vyp. / Zap.; Predvolené: Zap.
			Klávesnica	Nastavenie vypnutia a zapnutia zvuku kláves pri dotyku
				Možnosti: Vyp. / Zap.; Predvolené: Zap.
		Zvuk	Hlasitosť zvončeka	Nastavenie hlasitosti zvončeka
				Rozpätie: 0 ~ 9; 0 = zvonček je stlmený;
				Predvolené: 8
			Hlasitosť hl. panelu	Nastavenie hlasitosti zvukov bezpečnostného panelu
				Rozpätie: 0 ~ 9; 0 = systém je stlmený;
				Predvolené:7
				Doba zobrazenia obrazovky než prejde do
		Ob	razovka	
				Jednotka: sekundy; Rozpätie: (0 = neustále zapnutá) 10~180; Predvolené: 60 s.
			Výber z	Českv/English/Deutsche/Pvccкий/Francais/
		Jazyk	niekoľkých jazykov	Slovensky/Español/Italiano/Polskie/Magyar
		Obnovenie	Resetovanie do továrenského nastavenia	Navráti bezpečnostný panel do továrenského nastavenia
			Reštart	Reštartuje bezpečnostný panel

	Režim čistenia	Tento režim vyberte, ak je potrebné vyčistiť obrazovku zariadenia, všetky klávesy budú na jednu minútu nefunkčné.
		QR kód užívateľskej príručky: Naskenujte QR kód pre zobrazenie anglickej príručky
	Pomoc	<ol> <li>Zobrazenie verzie modelu, sériové číslo, WiFi MAC, modul CSQ 2G, IMEI, sériové číslo modulu, GSM</li> </ol>

# 3.4 Technické špecifikácie

Vstupné napájanie: DC5V 1.0A, microUSB	Wi-Fi štandard: IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Vnútorná vstavaná batéria: 3.7V 500mAh lítiová batéria	Pracovná teplota: -10°C~ +50°C
Prevádzková spotreba: 3 W	Vlhkosť: < 95 % (bez kondenzácie)
Bezdrôtové parametre: 433MHz, eV1527	Mobilný štandard: 2G
Veľkosť produktu: 120*98*12 mm	Hmotnosť: 160g

#### IV. Aplikácia iGET HOME

Toto zariadenie je možné pripojiť a ovládať prostredníctvom aplikácie iGET HOME. Stiahnite si prosím aplikáciu iGET HOME vopred z obchodu s aplikáciami. Alebo QR kódy pre oskenovanie sú nižšie.

### 4.1 Stiahnutie aplikácie iGET HOME

Užívatelia môžu nájsť iGET HOME v hlavných obchodoch s aplikáciami alebo si ju stiahnuť pomocou QR kódu nižšie.



Obchod Google Play



Obchod iOS Store

#### 4.2 Registrácia a prihlásenie do aplikácie

- (1) Pri prvom použití aplikácie iGET HOME je potrebné sa registrovať, alebo prihlásiť, ak už ste registrovaní.
- (2) Užívateľ si môže zaregistrovať účet kliknutím na možnosť "Zaregistrovať sa". Po kliknutí na "Zaregistrovať sa" sa zobrazí "Užívateľská zmluva a zásady ochrany osobných údajov", prečítajte si ich prosím a kliknite na "Súhlasím".
- (3) Po kliknutí na "Súhlasím" sa zobrazí rozhranie registrácie účtu. V rozhraní sa objavia dve možnosti: "Krajina", "Číslo mobilného telefónu/E-mail".
- (4) Vyberte svoju krajinu z ponuky.
- (5) Vo voľbe "Číslo mobilného telefónu/E-mail" sa odporúča, aby používatelia zadali číslo svojho mobilného telefónu a klikli na: "Získať overovací kód", potom rozhranie aplikácie skočí na: "Zadajte overovací kód" a užívateľ môže vyplniť šesťmiestny overovací kód, ktorý dostal na telefón.
- (6) Po dokončení predchádzajúceho kroku sa zobrazí rozhranie pre nastavenie "hesla". Užívatelia si môžu nastaviť prihlasovacie heslo do aplikácie podľa svojich vlastných zvyklostí. Po úspešnom nastavení hesla sa v aplikácii objaví možnosť autorizácie rozhrania, kedy sa používateľ môže rozhodnúť či chce autorizovať a potom už môže vstúpiť do aplikácie.
- (7) Užívatelia sa môžu prihlásiť do aplikácie pomocou existujúceho registrovaného účtu a hesla.

#### 4.3 Pripojenie alarmu X5 k aplikácii iGET HOME

- (1) POZOR!: Pred použitím aplikácie iGET HOME pripojte svoj mobilný telefón k 2,4 GHz Wi-Fi sieti.
- (2) Otvorte aplikáciu iGET HOME a vstúpte do rozhrania "Zariadenie" v aplikácii.
- (3) Kliknite na "+" v pravom hornom rohu rozhrania a vyberte tak "Pridať zariadenie".
- (4) Kliknite na možnosť "Alarmy" a potom kliknite na "Alarm X5", rozhranie zobrazí Wi-Fi sieť na ktorú je pripojený telefón.
- (5) Zadajte heslo Wi-Fi siete. Naozaj sa uistite, že je 2,4 GHz a že má telefón aktívny Bluetooth a Polohu.
- (6) Po zadaní hesla Wi-Fi siete kliknite na "Ďalší" a teraz zapnite alarm a počkajte 30 sekúnd. Potom kliknite na Ďalej.
- (7) Vstúpte do nastavenia alarmu kliknutím na "Menu" a ďalej "Settings/Nastavenia" a ďalej zvoľte "WIFI". Zadajte heslo používateľa, v základnom nastavení je "1234" a potvrďte "OK".
- (8) Tu kliknite v alarme na "Airlink(odporúčané)" a potvrďte "OK"

- (9) V telefóne v aplikácii teraz potvrďte pomocou "Ďalší" a zaškrtnite voľbu "WIFI" a kliknite na "Ďalší".
- (10) Telefón teraz začne prehľadávať sieť.
- (11) Keď je zariadenie úspešne pripojené k aplikácii zobrazí sa toto oznámenie na alarme a tiež
   v aplikácii
- (12) Užívatelia môžu nastaviť názov zariadenia podľa svojich preferencií. Ak používateľ nechce zmeniť názov zariadenia, môže kliknúť na "Hotovo" v pravom hornom rohu.
- (13) Aplikácia dovoľuje užívateľovi diaľkovo ovládať zariadenia pridané do aplikácie, aj keď je telefón pripojený k inej, než pôvodnej sieti.
- (14) Pozn. Nastavenie jazyka v alarme je možné v "Menu" a ďalej "Settings/Nastavenia" a ďalej "Language/Jazyk", tu zvoľte jazyk, aký požadujete a potvrďte "OK".

# 4.4 Užívateľské rozhranie aplikácie iGET HOME

		Externý napájací zdroj Indikuje, že panel je aktuálne napájaný externým na			
Stav	Tip napájania	Napájanie z batérie	Indikuje, že panel je aktuálne napájaný zo vstavanej batérie		
		Sieť nie je dostupná	Indikuje, že bezpečnostný panel nemá prístup k 2G sieti		
	2G signál	Žiadna SIM karta	Indikuje, že bezpečnostný panel nedetekoval SIM kartu		
		Sieťový signál	Označuje silu 2G signálu bezpečnostného panelu 1~5		
	Stav panela zabezpečenia	Zobrazuje jeden z možných stavov bezpečnostného panelu, vrátane Aktívne, reži doma, SOS a Neaktívne .			
	Aktívne	Všetky senzory sú a	ktívne		
Ovládanie	Režim doma	Sú aktívne iba vybra	ané senzory.		
Ovidualite	SOS	Spustenie SOS poplachu.			
	Neaktívne	Všetky senzory neaktívne			
História záznamov		Zobrazí záznamy o prevádzke a poplachy.			
Príslušenstvo		Zobrazí, pridá, odoberie, alebo premenuje príslušenstvo			
Nastavenia		Rôzne nastavenia bezpečnostného panelu			

#### 4.5 Nastavenie príslušenstva v aplikácii iGET HOME

Postup je nasledujúci:

- (1) Otvorte aplikáciu iGET HOME, kliknite na alarm "HOME X5" a ďalej "Príslušenstvo", môžete zobraziť počet pridaných diaľkových ovládačov, senzorov, zvončekov a tiež typ a atribúty stráženej zóny.
- (2) Príslušenstvo je možné pridať pomocou tlačidla "+" v pravom hornom rohu v rozhraní "Príslušenstvo". Po kliknutí na "+" aktivujte dané príslušenstvo, kľúčenku stlačením tlačidla, dverný senzor otvorením, pohybový senzor pomocou pohybu, apod. Alarm toto detekuje a potom stačí zadať vlastný názov.
- (3) Ak chcete príslušenstvo odstrániť alebo upraviť, stlačte a posuňte príslušenstvo v zozname doľava.
- (4) Príslušenstvo možno premenovať na jednoduchšiu správu poplachov. Typ a atribúty každého senzora je možné upraviť v aplikácii v rozhraní pre správu príslušenstva.

# V. Odstraňovanie problémov a údržba

Problém	Dôvod	Riešenie
	1. Slabá batéria	1. Nahraďte novú batériu rovnakým typom
Diaľkové ovládanie	<ol> <li>Korózia v priestore pre batériu, alebo zlý kontakt batérie</li> </ol>	<ol> <li>2. Vyčistite priestor pre batériu</li> <li>3. Znovu spárujte</li> </ol>
nefunguje	3. Kľúčenka nie je spárovaná s panelom	4. Nákup príslušenstva s rovnakými
	4. Nezodpovedá bezdrôtovým parametrom panelu	technickými parametrami
	1. Slabá batéria	1. Nahraďte batériu novú rovnakého typu
	2. Korózia v priestore pre batériu, alebo zlý	2. Vyčistite priestor pre batériu
Porucha senzora	kontakt batérie	3. Znovu spárujte
dverí / okien	3. Kód nie je spárovaný s panelom	4. Nákup príslušenstva s rovnakými
	4. Nezodpovedá bezdrôtovým parametrom panelu	technickými parametrami
	5. Vysielač dverného senzora a magnet sú	5. Nainštalujte vysielač dverného senzora a
	nainštalované príliš ďaleko od seba	magnet bližšie k sebe
	1. Slabá batéria	1. Nahraďte batériu novú rovnakého typu
	2. Korózia v priestore pre batériu, alebo zlý	2. Vyčistite priestor pre batériu
Zlyhanie senzora	kontakt batérie	3. Znovu spárujte
pohybu	3. Kód nie je spárovaný s panelom	4. Nákup príslušenstva s rovnakými
	4. Nezodpovedá bezdrôtovým parametrom panelu	technickými parametrami
	5. Zlý uhol nasmerovania	5. Upravte uhol inštalácie
	1. Bezpečnostný panel nie je aktívny	1. Aktivujte bezpečnostný panel
Panel nespustí poplach	<ol> <li>Nesprávna inštalácia príslušenstva - príliš ďaleko od panelu</li> </ol>	2. Upravte vzdialenosť príslušenstva
	3. Kód príslušenstva nezodpovedá kódu panelu	3. Znovu spárujte

	1. Hlavné napájanie je odpojené a záložné	
Dosah signálu	napájanie je nedostatočné	1. Skontrolujte napájanie a obnovte napájanie
príslušenstva sa	2. V blízkosti dochádza k rušeniu podobnými	2. Nájdite zdroj rušenia a odstráňte ho
skracuje	produktmi	3. Pre opravu kontaktujte zákaznícky servis
	3. Prijímací modul panelu je chybný	

#### VI. Vyhlásenie o zhode a bezpečnostné opatrenia

- Nepokladajte žiadne ťažké alebo ostré predmety na zariadenie tak, aby nedošlo k poškodeniu dotykovej vrstvy alebo displeja.
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému a tepelnému žiareniu a nesmie byť zakrývané.
- Nevystavujte zariadenie prostredí s vyššou alebo nižšou teplotou než je teplota doporučená:10°C-40°C.
- Nevystavujte zariadenie prašnému a vlhkému prostrediu cez 85% vrátane dažďa a kvapalín.
- Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky k čisteniu zariadenie.
- Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektronickému rušeniu.
- Nepoužívajte iné napájacie adaptéry než tie, ktoré sú súčasťou výbavy daného zariadenie. Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený len do elektrického rozvodu, ktorého napätie odpovedá údajom na typovom štítku zdroja (220V ± 230V, 50 Hz ± 1 Hz).
- Nenechávajte napájací adaptér na miestach s nižšou teplotou horenia a na častiach ľudského tela lebo adaptér sa zahrieva a môže spôsobiť zranenia. Celý proces nabíjania zariadení majte vždy pod kontrolou tak, aby v prípade vzniku požiaru alebo prerazeniu elektrickým prúdom zo zásuvky nedošlo k ujme na zdraví a škode na majetku.
- Nepoužívajte zariadenie pri konzumácii jedla alebo pitia.
- Odkladajte zariadenie mimo dosah detí.
- V prípade, že zariadenie bolo po určitú dobu v prostredí s nižšou teplotou než 10°C, nechajte viac ako dve hodiny tento nezapnutý v miestnosti s teplotou 10°C - 40°C. Až potom ho môžete zapnúť.
- Záručné opravy zariadení uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu.
- Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo. Správnou likvidáciou tohoto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a



napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohoto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.Informácie pre užívateľa k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľa k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európsku úniu: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný len v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcu zariadenia.

 Nie je určené k používaniu v blízkosti vody, napr. vedľa vane, umývadla, dresu, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne.

- Kupujúci je povinný zabezpečiť uvedenie sériového čísla v záručnom liste, a tiež aj v dodacom liste a v doklade o kúpe. Kupujúci berie v tejto súvislosti na vedomie, že ak nebude v doklade o kúpe, dodacom liste ani v záručnom liste vyznačené sériové číslo tovaru, a teda nebude možné porovnanie tohto sériového čísla uvedeného na tovare a na jeho ochrannom obale so sériovým číslom uvedeným v záručnom liste, dodacom liste a doklade o kúpe, že tovar pochádza od predávajúceho, je servisné stredisko oprávnené reklamáciu takéhoto tovaru automaticky odmietnuť. O tejto skutočnosti je kupujúci povinný poučiť aj osoby, ktorým tovar následne predáva. Produkt reklamujte u svojho predajcu, pokiaľ nie je na webe www.iget.eu uvedené inak.
- Dodržujte pravidla pre prácu s elektrickými prístrojmi a prívodnú elektrickú šnúru zapojujte len do odpovedajúcich elektrických zásuviek. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytu, ktoré k tomu nie sú orig- inálne určené, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa rovnako vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. Výrobca ani predávajúci neručí za škody zpôsobené na majetku násilným vniknutím. Toto zariadenie je len pomocným zariadením k nahláseniu a vyvolaniu poplachu.

Prehlásenie o zhode:

Týmto spoločnosť INTELEK.CZ s.r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia HOME X5 je v zhode zo základnými požiadavkami a ďalšími příslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícií na týchto internetových stránkach www.iget.eu. Produkt je určený pre predaj bez obmedzení v Českej republike a Slovenskej republike. Záručná doba produktu je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak. Prehlásenie o zhode možno stiahnuť z webu www.iget.euToto zariadenie je možné používať v nasledujúcich krajinách, viz. tabulka nižšie. Prevádzka rádiových zariadení:

CZ: Toto rádiové zariadenie je možné v ČR prevádzkovať v rámci všeobecného oprávnenia VO-R/1/05.2017-2. SK: Toto rádiové zariadenie je možné prevádzkovať v rámci všeobecného povolenia VPR – 02/2017.

RoHS: Súčiastky použité v prístroji splňujú požiadavky o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a sú v súlade so smernicou 2011/65/EU. Prehlásenie k

RoHS možno stiahnuť na webe www.iget.eu. Maximálne EIRP: 2W

Frekvencie: 850/900/1800/1900 MHz Quad Band

Výrobca: INTELEK.CZ s.r.o., Olivova 2096/4, Nové Město – Praha 1, 110 00

SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

Copyright © 2022 INTELEK.CZ s.r.o. Všetky práva vyhradené.

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	СН	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		/

CE

# **THOME**





- EN: User manual
- CZ: Uživatelský manuál
- SK: Užívateľský manuál
- PL: Instrukcja obsługi
- HU: Használati utasítás

Ver. 5/2022

# **iGET HOME X5**

Instrukcja obsługi – PL

#### Zawartość

I. Opis ogólny	2
II. Opis pojęć	2
III. Panel bezpieczeństwa	5
3.1 Główne cechy	5
3.2 Wygląd Projekt	6
3.3 Funkcje	7
3.3.1 Interfejs użytkownika	7
3.3.2 Wprowadzenie do menu	8
3.4 Specyfikacja	10
IV. Korzystanie z aplikacji iGET HOME	11
4.1 Pobierz aplikację - Inteligentne życie	11
4.2 Rejestracja i logowanie do aplikacji	11
4.3 Podłącz panel X5 do aplikacji iGET HOME	12
4.4 Interfejs użytkownika aplikacji iGET HOME	13
4.5 Ustawianie akcesoriów w aplikacji iGET HOME	14
V. Rozwiązywanie problemów i konserwacja	15
VI. Zasady gwarancji	16

#### I. Opis ogólny

Zapraszamy do korzystania z zestawu inteligentnego systemu bezpieczeństwa, bezpieczeństwo Twojego domu jest kierunkiem naszych wysiłków.

Panel bezpieczeństwa jest wyposażony w wydajny i energooszczędny inteligentny mikroprocesor, przyjmuje 4,3-calowy kolorowy ekran IPS i wykorzystuje pojemnościowe sterowanie dotykowe. Panel bezpieczeństwa można połączyć bezprzewodowo z czujnikami ruchu, czujnikami drzwi, czujnikami dymu, czujnikami gazu, przyciskami awaryjnymi, pilotami i innymi akcesoriami. Po uruchomieniu akcesorium panel bezpieczeństwa może wyświetlać stan alarmu i uruchamiać alarm w czasie rzeczywistym. Może również przesyłać status panelu bezpieczeństwa do aplikacji mobilnej użytkownika w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wbudowanego WiFi . Jednocześnie wbudowany moduł 2G umożliwia również wykonywanie połączeń alarmowych oraz wysyłanie powiadomień SMS na wskazane numery telefonów.

#### II. Opis pojęć

Panel bezpieczeństwa: Panel bezpieczeństwa jest rdzeniem bezpieczeństwa w domu i zintegrowaną bramą dla wszystkich akcesoriów.

Uzbrojenie poza domem: Panel bezpieczeństwa jest w stanie monitorowania, gdy akcesoria zostaną uruchomione, panel bezpieczeństwa uruchomi alarm.

Uzbrojenie Stay: Kiedy użytkownik jest w domu, w tym trybie, niektóre obszary mogą być monitorowane i alarmowane.

Rozbrojenie: Centrala anuluje stan monitorowania i tylko przycisk SOS lub akcesoria z opcją "24h zawsze aktywne" mogą wywołać alarm.

Zdalne sterowanie: Po sparowaniu z panelem bezpieczeństwa, panel bezpieczeństwa może być zdalnie sterowany, aby wprowadzić stany " uzbrojenia drogi ", "uzbrojenia obwodowego" i "rozbrojenia", a także przycisku SOS.

Detektor: Zgodnie z typem detektora, zainstaluj go w odpowiednim obszarze. Po wyzwoleniu czujki natychmiast wyśle do centrali alarm w celu przetworzenia. Typowe czujniki obejmują czujniki drzwi, czujniki podczerwieni, czujniki dymu, czujniki gazu itp.

Syrena bezprzewodowa : Po sparowaniu z panelem bezpieczeństwa, gdy akcesorium zostanie uruchomione w celu alarmu, panel bezpieczeństwa powiadomi bezprzewodową syrenę o alarmie, a głośność alarmu może zostać zmaksymalizowana.

Numer alarmowy: Gdy panel bezpieczeństwa zaalarmuje, wyśle również wiadomość tekstową lub nawiąże połączenie z ustawionym numerem telefonu, aby uzyskać przypomnienia w czasie rzeczywistym. Opóźnienie uzbrojenia: Gdy panel bezpieczeństwa znajduje się w stanie "Uzbrojenia poza domem", panel bezpieczeństwa przejdzie w stan uzbrojony po opóźnieniu, aby użytkownik miał czas na ewakuację z obszaru monitorowania.

Opóźnienie alarmu: Gdy panel bezpieczeństwa otrzyma alarm z czujki, alarm zostanie opóźniony o pewien czas. W okresie opóźnienia alarmu hasło użytkownika może służyć do anulowania alarmu.

Czas syreny: Czas trwania alarmu na panelu bezpieczeństwa, po którym syrena przestaje grać.

Hasło użytkownika: Domyślne hasło użytkownika to 1234, a użytkownik może dostosować hasło użytkownika. Wymagana jest konfiguracja sieci Wi-Fi, rozbrajanie, ustawienia akcesoriów, ustawienie numeru telefonu, ustawienia zabezpieczeń, hasło użytkownika.

Hasło systemowe: Domyślne hasło systemowe to 9876, a użytkownik może dostosować hasło systemowe. W panelu bezpieczeństwa "Odzyskaj" i "Uruchom ponownie" wymagane jest hasło systemowe.

Zasady hasła: Po wpisaniu poprawnego hasła nie ma potrzeby ponownego wpisywania hasła w ustawionym przez użytkownika czasie czuwania ekranu, a maksymalny czas to nie więcej niż 5 minut (najnowsza wersja nie przekracza 2 minut), oraz hasło należy wprowadzić ponownie.

Zaciemnione hasło: Podczas wprowadzania hasła można wprowadzić od 5 do 8 cyfr zaciemnionego hasła, o ile zawiera ono prawidłowe 4 kolejne cyfry, można je rozpoznać jako prawidłowe hasło.

Alarm lokalny: Gdy centrala alarmuje, klakson i syrena przewodowa emitują dźwięk alarmu.

Alarm syreny: Gdy centrala alarmuje, wyśle bezprzewodowy kod alarmowy, aby sterować bezprzewodową syreną alarmową.

Sygnał dźwiękowy syreny: Gdy stan panelu bezpieczeństwa zostanie zmieniony, wyśle bezprzewodowy kod do sterowania syreną bezprzewodową, aby wydać krótki sygnał dźwiękowy jako przypomnienie.

Opóźniony sygnał dźwiękowy: Gdy panel bezpieczeństwa znajduje się w stanie opóźnionego uzbrojenia lub opóźnienia alarmu, zabrzmi przypomnienie.

Otwarte drzwi/okno Ostrzeżenie: Gdy panel bezpieczeństwa wchodzi w stan uzbrojony, jeśli drzwi i okna nie są zamknięte, pojawi się interfejs panelu bezpieczeństwa z monitem.

Dzwonek otwarcia drzwi/okna: Kiedy drzwi i okna są otwarte, panel bezpieczeństwa będzie wydawał dźwięk.

Komunikaty głosowe: Gdy użytkownik obsługuje panel bezpieczeństwa, pojawia się odpowiedni komunikat głosowy.

Dźwięk klawiszy: Podczas obsługi wirtualnych przycisków na panelu bezpieczeństwa będzie odpowiedni dźwięk zachęty, co poprawia wrażenia dotykowe.

Głośność dzwonka: Po uruchomieniu przycisku dzwonka panel bezpieczeństwa wyemituje dźwięk dzwonka.

Zdalne sterowanie: użytkownik może uzbrajać i rozbrajać urządzenia za pośrednictwem AP P .

Przełącznik sabotażowy: Z tyłu panelu bezpieczeństwa znajduje się przełącznik zabezpieczający przed demontażem urządzenia, który alarmuje, gdy panel zostanie usunięty siłą z zewnątrz.

Timer: Użytkownik może dostosować czas, w którym panel bezpieczeństwa wchodzi w tryb Away/Stay Arm/Disarm/SOS w aplikacji.

Dzwonek do drzwi: Po uruchomieniu dzwonka nie zostanie wygenerowany żaden alarm, a panel bezpieczeństwa wyświetli dźwięk "dingdong".

Typ alarmu: Użytkownik ustawia odpowiedni typ zgodnie z typem czujki i scenariuszem zastosowania, co jest wygodne dla użytkownika w zarządzaniu i może szybko odróżnić odpowiedni typ urządzenia po wyzwoleniu alarmu.

Typy alarmów są następujące: Alarm systemowy, Alarm drzwiowy, Alarm salonowy, Alarm napadowy, Alarm w sypialni, Alarm okienny, Alarm balkonowy, Alarm obwodowy, Alarm pożarowy, Wyciek gazu, Wyciek CO i Wyciek wody.

#### Ustawienia akcesoriów - Tryb

(1) Aktywne uzbrajanie całościowe: Gdy panel bezpieczeństwa jest w stanie "Uzbrojenie poza domem" lub "Uzbrojenie obwodowe", panel uruchomi alarm po wyzwoleniu detektora. Zaleca się ustawienie czujki zewnętrznej w tym trybie.

(2) Aktywne uzbrajanie poza domem: Gdy panel bezpieczeństwa jest w trybie "uzbrajania poza domem", panel uruchomi alarm po uruchomieniu detektora . Zaleca się ustawienie czujki zewnętrznej w tym trybie.

(3) 24h Zawsze aktywny: Niezależnie od stanu centrali alarmowej, za każdym razem, gdy czujnik zostanie wyzwolony, centrala będzie alarmować. Zaleca się ustawienie tego trybu w przypadku wycieków gazu, czujek dymu itp.

(4) Wyłącz: Panel bezpieczeństwa nie odpowie na żądanie alarmu czujki ustawionej w tym trybie.

(5) Poufny raport: Gdy akcesorium ustawione w tym trybie wyzwala alarm, panel bezpieczeństwa wyśle zdalne powiadomienie o alarmie (powiadomienie z aplikacji, powiadomienie przez telefon/SMS), ale nie zostanie wysłane żadne lokalne powiadomienie o alarmie.

(6) Wszystkie uzbrojenie aktywne (bez opóźnienia): Gdy panel bezpieczeństwa jest w trybie "uzbrajania poza domem" lub "uzbrajania obwodowego", panel zaalarmuje natychmiast po wyzwoleniu detektora i nie będzie opóźnienia alarmu.

(7) Aktywne uzbrajanie poza domem (bez opóźnienia): Gdy panel bezpieczeństwa jest w trybie "Uzbrojenie poza domem", panel zaalarmuje natychmiast po wyzwoleniu detektora i nie będzie opóźnienia alarmu.

#### III. Panel bezpieczeństwa

#### 3.1 Główny Cechy

(1) Wbudowany wysokowydajny procesor rdzeniowy, główna częstotliwość do 600 MHz, potężna wydajność, szybka i płynna praca.

(2) Kolorowy wyświetlacz IPS o przekątnej 4,3 cala, szerszy kąt widzenia ekranu, lepsze wrażenia wizualne.

(3) Dzięki pojemnościowemu ekranowi dotykowemu wrażenia dotykowe są wygodniejsze.

- (4) Nowy interaktywny interfejs użytkownika Xsense.
- (5) Wbudowane WiFi, 2G, obsługa push APP, powiadomienie telefonem/SMS.
- (6) Do 200 detektorów + pilot, dzwonek (do 6).
- (7) 7 trybów stref
- (8) Czas automatycznej kalibracji sieci .
- (9) Do 150 rekordów alarmów, 50 rekordów uzbrojenia i rozbrojenia.
- (10) Obsługa ustawiania 5 grup niestandardowych numerów telefonów.
- (11) alarm zapobiegający demontażowi itp.
- (12) Funkcja gongu przy otwartych drzwiach/ oknie.
- (13) Monit o wyskakujący alarm.
- (14) Syrena przewodowa, obsługiwana syrena bezprzewodowa.
- (15) Obsługiwane ukryte hasło.
- (16) Pilot aplikacji.
- (17) Obsługa wielu języków.
- (18) Obsługiwana aktualizacja online OTA.

#### 3.2 Wygląd projekt



#### Wskaźnik:

Błyszczy	Stan	Błyskowy	Stan
W czerwonym	Uruchomiony alarm	Żółty/Zielony	Opóźniona aktywacja
Żółty	Aktywny	Czerwony/Zielony	Opóźniony alarm
Zielony	Nieaktywny		

#### Ogłoszenie:

(1) Centralę alarmową należy zainstalować jak najbliżej każdego detektora, aby zapewnić najlepszą komunikację bezprzewodową między centralą a detektorem.

(2) Ponieważ centrala i czujka wykorzystują komunikację bezprzewodową, miejsce montażu powinno znajdować się jak najdalej od urządzeń gospodarstwa domowego z zakłóceniami wysokiej częstotliwości lub ciężkich drzwi, które trudno przebić.

## 3.3 Funkcje

# 3.3.1 Interfejs użytkownika



	①Czas	Wyświetlany jest czas 24-godzinny
	@SMS	Wysyłanie SMS-ów
	②Zadzwoń	Dzwonię pod numer alarmowy
		Wskazuje siłę sygnału WIFI
_	③Sygnał WiFi	Pełny szary oznacza brak sygnału W i F i
Pasek stanu		Karta SIM nie jest włożona lub włożona nieprawidłowo
	④Sygnał 2G	Wskazuje siłę sygnału 2G
		Pełny szary oznacza brak sygnału 2G
	⑤Stan	Zewnętrzny zasilacz
	zasilania	Moc baterii
Główny interfejs	<ul> <li>Panel</li> <li>bezpieczeństw</li> <li>a Stan</li> <li>Pasek</li> <li>wskaźnika</li> <li>Czas</li> <li>/wydarzenie</li> </ul>	Status rozbrojenia: wzór jest w kolorze białym Stan opóźnienia uzbrojenia: Pomarańczowe kółko pokazuje odliczanie Uzbrojony status: wzór jest w kolorze pomarańczowym Stan opóźnienia alarmu: czerwone kółko pokazuje odliczanie Stan alarmu: wzór jest na czerwono Gdy panel bezpieczeństwa jest w normalnym stanie, wyświetla bieżący rok/miesiąc/dzień/24h czas systemowy i wyświetla szczegółowe informacje , gdy jest nienormalny
	⑧Ramię	Wzór jest w kolorze pomarańczowym oznacza, że "Uzbrojenie poza
	wyjazdowe	domem" zostało aktywowane lub jest aktywowane
		Wzór jest w kolorze pomarańczowym, co oznacza, że zostało

		aktywowane "uzbrojone ramię"
	1 Rozbrojenie	Wzór jest zawsze w kolorze białym .
①Menu		Kliknij, aby wyświetlić menu panelu bezpieczeństwa
		Kliknij, aby wyświetlić rekordy uzbrojonych i rekordów alarmów,
	12 Dziennik	czerwona kropka w prawym górnym rogu wskazuje, że są nowe
		niesprawdzone rekordy

# 3.3.2 Wprowadzenie do menu

Menu		Detektor		Edytuj wszystkie detektory
	Akcesorium	Zdalny		Edytuj wszystkie piloty
		Dzwonek do	drzwi	Edytuj wszystkie dzwonki do drzwi
		Syrena		Bezprzewodowa para syren
		Połączenie te	elefoniczne	Wybierz numer telefonu
	Telefon	Ustawienia telefonu		Można skonfigurować 5 grup połączeń alarmowych i obsługiwać indywidualnie kontrolę, czy każdy numer wykonuje połączenie lub powiadomienie SMS
				Ustaw czas opóźnienia uzbrojenia
	Bezpieczeństwo		Opóźnienie uzbrojenia (s)	Jednostka: druga; Zakres: 0~180; Domyślnie: 40 sekund
			Ontériorie	Ustaw czas opóźnienia alarmu
		Opóźnienie	alarmu (s)	Jednostka: druga; Zakres: 0 ~ 180; Domyślnie: 30 sekund
			Czas syreny	Ustaw czas trwania alarmu
				Jednostka: druga; Zakres: 0 ~ 1800; Domyślnie: 180 sekund
			Edycja hasła użytkownika	Zmień hasło użytkownika, jeśli zapomnisz hasła, skontaktuj się z obsługą klienta Zakres: 0000 ~ 9999: Domyślnie: 1234
		Hasło	Edycja hasła do	Zmień hasło systemowe
			systemu	Zakres: 0000 ~ 9999; Domyślnie: 9876
		Alarm	Suropa	Włącz/wyłącz dźwięk alarmu syreny
		alarmowa		Zakres: wyłączony lub włączony; Domyślnie: wyłączone

				Włącz/wyłącz lokalny dźwięk alarmu
			Alarm lokalny	Zakres: wyłączony lub włączony; Domyślnie:
				włączone
			Sygnał	Włącz/wyłącz sygnał dźwiękowy syreny
			dźwiękowy	Zakres: wyłączony lub włączony; Domyślnie:
			syreny	wyłączone
			Opóźniony	Włącz/wyłącz sygnał dźwiękowy opóźnienia.
			sygnał	Zakres: wyłączony lub włączony; Domyślnie:
			dźwiękowy	włączone
			Dzwonek przy	Włącz/wyłącz funkcję gongu
			otwarciu	Zakres: wyłączony lub włączony; Domyślnie:
			drzwi/okna	wyłączone
			Ostrzeżenie o	Włącz/wyłącz ostrzeżenie. Potrzebujesz czujnika
			otwarciu	drzwi do obsługi tej funkcji
			drzwi/okna	Zakres: wyłączony lub włączony; Domyślnie:
				wyłączone
	Ustawienia	WiFi	Airlink	
			(polecam)	Szybka konfiguracja WiFi (zalecana)
			SoftAP	Konfiguracja hotspotu Wi -Fi
			Czas wiązania	Ustaw rok, miesiąc, dzień, godzinę, minutę i
				sekundę panelu bezpieczeństwa.
		Czas		Określ, czy przyjąć czas synchronizacji sieci
			Synchronizacja czasu	Zakres: wyłączony lub włączony; Domyślnie:
				włączone
				Określ, czy dźwięk komunikatów głosowych ma
				być włączony, czy nie
			Ton głosu	Zakres: wyłączony lub włączony; Domyślnie:
				włączone
				Określ, czy efekt dźwiękowy klawiszy jest
				włączony, czy nie
		Audio	Dźwięk klawiszy	Zakres: wyłączony lub włączony; Domyślnie:
		Addio		włączone
				Ustaw głośność dzwonka
			Dzwonek do drzwi	Zakres: 0 ~ 9 : 0 wskazuje, że dzwonek jest
				wyciszony; Domyślnie: 8
			Obietość	Ustaw głośność systemu panelu bezpieczeństwa

			wyciszenie; Domyślnie: 7
			Czas wyświetlania ekranu
	Wy	świetlacz	Jednostka: sekundy; Zakres: (0 oznacza zawsze
		Γ	włączone) 10 ~ 180; Domyślnie: 60 sekund
		Whudowane 10	angielski / niemiecki / русский / francuski /
	Język	iezvków	portugalski / Español / Italiano / Polski /
		54-7	Nederlands /简体中文
		Zdrowieć	Resetowanie panelu bezpieczeństwa do
	Zurowiec	ustawień fabrycznych	
	Zarowiec	Ponowne	Urusham popownia popol bozniaczaństwa
		uruchomienie	oruchom ponownie panel bezpieczeństwa
			Wybierz ten tryb, gdy ekran urządzenia wymaga
		Couctu	czyszczenia, wszystkie klawisze nie działają przez
		czysty	jedną minutę, aby zapobiec fałszywemu
			uruchomieniu
			Instrukcja obsługi Kod QR: zeskanuj kod QR, aby
			wyświetlić instrukcję chińską/angielską;
	Pomoc		(j): Wyświetl wersję modelu, informacje o
			numerze seryjnym, informacje o MAC Wi -Fi ,
			moduł 2G CSQ, IMEI, numer seryjny modułu

# 3.4 Specyfikacja

Moc wejściowa: DC 5 V 1,0 A, Micro USB	Standard Wi-Fi: pasmo częstotliwości IEEE802.11b/g/n 2.4G
Wbudowana bateria: bateria litowa 3,7 V 500 mAh;	Temperatura pracy: 14°F~122°F(-10°C~+50°C)
Pobór mocy roboczej : < 3 W	Wilgotność względna: < 95% (bez kondensacji)
Parametry bezprzewodowe: 433MHz, eV1527	Standard mobilny: 2G
Rozmiar produktu: 120 * 98 * 12mm	

#### IV. Korzystanie z aplikacji iGET HOME

To urządzenie można podłączyć i sterować za pomocą aplikacji iGET HOME. Pobierz wcześniej aplikację iGET HOME ze sklepu z aplikacjami. Odpowiednie szczegóły przewodnika są następujące:

#### 4.1 Pobierz aplikację - Inteligentne życie

Użytkownicy mogą wyszukiwać iGET HOME w największych globalnych sklepach z aplikacjami lub zeskanować poniższy kod QR, aby pobrać.



Google Play



iOS Store

#### 4.2 Rejestracja i logowanie do aplikacji

(1) Gdy użytkownik korzysta z aplikacji iGET HOME po raz pierwszy, w aplikacji pojawią się opcje "Zaloguj się" i "Zarejestruj się".

(2) Użytkownik może zarejestrować konto, klikając opcję "Zarejestruj się". Po kliknięciu "Zarejestruj się", pojawi się "Umowa użytkownika i Polityka prywatności", przeczytaj ją uważnie i kliknij "Zgadzam się".

(3) Po kliknięciu "Zgadzam się" pojawi się interfejs rejestracji konta. W interfejsie pojawią się dwie opcje: "Kraj", "Numer telefonu komórkowego/e-mail".

(4) Użytkownicy muszą wybrać swój kraj z opcji "Kraj".

(5) W opcji "Numer telefonu komórkowego/e-mail" zaleca się, aby użytkownicy wprowadzili swój numer telefonu komórkowego i kliknęli: "Pobierz kod weryfikacyjny", interfejs aplikacji przejdzie do: "Wprowadź kod weryfikacyjny", a użytkownik może wypełnić w sześciocyfrowym kodzie weryfikacyjnym otrzymanym do aplikacji.

(6) Po zakończeniu poprzedniego kroku pojawi się interfejs umożliwiający ustawienie "hasła". Użytkownicy mogą ustawić hasło logowania do aplikacji zgodnie z własnymi preferencjami lub nawykami. Po pomyślnym ustawieniu hasła aplikacja wyświetli się, aby przejść do "interfejsu autoryzacji użytkownika", użytkownik może wybrać autoryzację i kliknąć "Enter APP" po autoryzacji, aby wejść do interfejsu aplikacji.

(7) Użytkownicy mogą logować się do aplikacji za pomocą zarejestrowanego konta i hasła.

#### 4.3 Podłącz panel do aplikacji iGET HOME

(1) **UWAGA** : Przed użyciem aplikacji iGET HOME do podłączenia urządzenia należy podłączyć telefon komórkowy do sieci Wi-Fi 2.4G.

(2) Otwórz aplikację "iGET HOME" i przejdź do interfejsu "Home" aplikacji.

(3) Kliknij "+" w prawym górnym rogu interfejsu i wybierz "Dodaj urządzenie".

(4) Kliknij opcję "Czujniki", a następnie kliknij "Alarm (WiFi)", interfejs wyświetli WiFi podłączone do telefonu.

(5) Wejście ten Wi-Fi hasło.

(6) Po wprowadzeniu ten Wi-Fi hasło ,kliknij "Następny" oraz wybierać "Potwierdź, że wskaźnik szybko miga" w ten wyskakujące okienko berło.

(7) Kliknij "następny" i "dodawanie urządzenie" Wola być wystawiany w ten aplikacja berło.

(8) Kliknij kolejno "Menu", "Ustawienia" i "WiFi" w Panelu bezpieczeństwa.

(9) Wchodzi ten domyślny użytkownik hasło: 1234, oraz następnie kliknięcia "Łącze lotnicze (Zalecana)".

(10) ten urządzenie Wola Muzyka pop w górę WiFi ustawienia Wola być Resetowanie, Proszę potwier dzać. Później Kliknij "OK", urządzenie Wola podpowiedź "konfigurowanie, Proszę czekać".

(11) Gdy urządzenie zostanie pomyślnie połączone z aplikacją, urządzenie wyda komunikat głosowy "Konfiguracja powiodła się". Aplikacja pokaże również, że urządzenie zostało pomyślnie dodane.

(12) Użytkownicy mogą ustawić nazwę urządzenia zgodnie ze swoimi preferencjami. Jeśli użytkownik nie chce zmieniać nazwy urządzenia, może kliknąć "Gotowe" w prawym górnym rogu.

(13) Aby umożliwić użytkownikom korzystanie z aplikacji w wygodniejszej realizacji urządzeń zdalnego sterowania. Dopóki urządzenie i aplikacja są połączone, nawet jeśli telefon nie jest podłączony do oryginalnej sieci Wi-Fi, użytkownik może używać aplikacji do zdalnego sterowania urządzeniem.

(14) Uwaga. Język alarmu można ustawić w "Menu", następnie "Ustawienia", a następnie "Język", tutaj wybierz żądany język i potwierdź przyciskiem "OK".

# 4.4 Interfejs użytkownika aplikacji iGET HOME

	Stan zasilania	Zewnętrzny zasilacz	Wskazuje, że panel jest aktualnie zasilany z zewnętrznego źródła				
		Zasilanie bateryjne	Wskazuje, że panel jest aktualnie zasilany z wbudowanej baterii				
		Brak sieci	Wskazuje, że panel bezpieczeństwa nie ma sieci 2G				
Pasek	Sygnał	Brak karty SIM	Wskazuje, że panel bezpieczeństwa nie wykrył karty SIM				
stanu	2G	Sygnał sieciowy	Wskazuje, że siła sygnału panelu bezpieczeństwa 2G wynosi 1 ~ 5				
	Panel bezpiecz eństwa Stan	Nyświetla stan panelu bezpieczeństwa, w tym uzbrojenie poza domem, uzbrojenie obwodowe, SOS i rozbrojenie.					
	Ramię na wyjeździe	Kontroluj panel bezpie	Kontroluj panel bezpieczeństwa, wejdź w stan "Uzbrojenie poza domem"				
Pasek	Zostań ramię	Kontroluj panel bezpieczeństwa, wejdź w stan "Uzbrojenie Stay"					
kontrolny	SOS	Kontroluj centralę aları	mową wejdź w stan "SOS alarm"				
	Rozbraja ć	Kontroluj panel bezpie	Kontroluj panel bezpieczeństwa, wejdź w stan "Rozbrajania"				
Zapisy historii		Wyświetl zapis alarmu i zapis operacji panelu bezpieczeństwa					
Akcesoria		Możesz dodawać, usuwać, przeglądać i zmieniać nazwy akcesoriów					
Ustawienie		Różne ustawienia panelu bezpieczeństwa					

#### 4.5 Ustawianie akcesoriów w aplikacji iGET HOME

- Otwórz aplikację, kliknij "Akcesoria", możesz wyświetlić liczbę dodanych pilotów, detektorów, dzwonków do drzwi, a także typ i atrybuty strefy obrony.
- (2) Akcesoria można dodawać zdalnie za pomocą przycisku "+" w prawym górnym rogu interfejsu. Po kliknięciu "+", akcesoria zostaną uruchomione wokół panelu, aby uzyskać szybkie sparowanie między panelem a akcesoriami, jak pokazano w "Interfejsie akcesoriów".
- (3) Naciśnij i przesuń akcesorium w lewo, aby usunąć lub zmodyfikować akcesorium.
- (4) Nazwy akcesoriów można zmienić w celu łatwiejszego zarządzania i bardziej szczegółowej zawartości alarmów;

Typ i atrybuty każdego detektora można modyfikować w aplikacji. Jak pokazano w "Interfejsie edycji akcesoriów".
## V. Rozwiązywanie problemów i konserwacja

Niepowodzenie	Powód	Rozwiązanie
Zdalne sterowanie awaria Awaria czujnika drzwi Awaria detektora ruchu	<ul> <li>Powód</li> <li>1. Niski poziom naładowania baterii</li> <li>2. Blacha komory baterii ma słaby kontakt lub jest skorodowana</li> <li>3. Kod nie jest sparowany z panelem</li> <li>4. Nie pasuje do parametrów</li> <li>bezprzewodowych panelu</li> <li>1. Niski poziom naładowania baterii</li> <li>2. Blacha komory baterii ma słaby kontakt lub</li> <li>jest skorodowana</li> <li>3. Kod nie jest sparowany z panelem</li> <li>4. Nie pasuje do parametrów</li> <li>bezprzewodowych panelu</li> <li>5. Nadajnik czujnika drzwi i magnes są</li> <li>zainstalowane zbyt daleko</li> <li>1. Niski poziom naładowania baterii</li> <li>2. Blacha komory baterii ma słaby kontakt lub</li> <li>jest skorodowana</li> <li>3. Kod nie jest sparowany z panelem</li> </ul>	<ol> <li>1. Wymień baterię tego samego modelu</li> <li>2. Usuń rdzę i brud z blach</li> <li>3. Ponownie sparuj z panelem</li> <li>4. Kup akcesoria tego samego typu o parametrach technicznych</li> <li>1. Wymień baterię tego samego modelu</li> <li>2. Usuń rdzę i brud z blach</li> <li>3. Ponownie sparuj z panelem</li> <li>4. Kup akcesoria tego samego typu o parametrach technicznych</li> <li>5. Zamontuj nadajnik czujnika drzwi i magnes blisko siebie</li> <li>1. Wymień baterię tego samego modelu</li> <li>2. Usuń rdzę i brud z blach</li> <li>3. Ponownie sparuj z panelem</li> <li>4. Kup akcesoria tego samego modelu</li> <li>2. Zamontuj nadajnik czujnika drzwi i</li> <li>magnes blisko siebie</li> <li>1. Wymień baterię tego samego modelu</li> <li>2. Usuń rdzę i brud z blach</li> <li>3. Ponownie sparuj z panelem</li> <li>4. Kup akcesoria tego samego typu o</li> </ol>
	bezprzewodowych panelu	5. Dostosuj kąt instalacji
Panel bezpieczeństwa nie alarmuje	<ol> <li>Host nie jest uzbrojony</li> <li>Nieprawidłowy montaż akcesoriów, zbyt daleko od panelu</li> <li>Kod akcesoriów nie pasuje do panelu</li> </ol>	<ol> <li>Uzbrojenie panelu</li> <li>Dostosuj pozycję akcesoriów</li> <li>Ponownie sparuj z panelem</li> </ol>
Odległość sygnału akcesoriów odbierających panel staje się krótsza	<ol> <li>Główne zasilanie jest odłączone, a zasilanie awaryjne jest niewystarczające</li> <li>W pobliżu występują zakłócenia ze strony podobnych produktów</li> <li>Moduł odbierający panel jest uszkodzony</li> </ol>	<ol> <li>Sprawdź zasilanie i przywróć zasilanie</li> <li>Sprawdź źródło zakłóceń i usuń je</li> <li>Skontaktuj się z obsługą klienta w celu naprawy</li> </ol>

Po uruchomieniu alarmu nie wykonano połączenia alarmowego	<ol> <li>Centrala nie jest uzbrojona</li> <li>Nie ustawiono numeru telefonu alarmowego</li> <li>Nieprawidłowy montaż akcesoriów, zbyt daleko od panelu</li> <li>Kodowanie nie pasuje</li> </ol>	<ol> <li>Uzbrojenie panelu</li> <li>Zresetuj zgodnie z instrukcjami</li> <li>Dostosuj pozycję akcesoriów</li> <li>Ponownie sparuj z panelem</li> </ol>
Konfiguracja sieci Wi-Fi nie powiodła się	<ol> <li>Wi-Fi 2,4 GHz nie jest podłączone</li> <li>Obecny router nie jest kompatybilny z szybką konfiguracją</li> <li>Uszkodzony moduł WiFi</li> </ol>	<ol> <li>Połącz się z WiFi 2,4 GHz</li> <li>Przyjęcie trybu konfiguracji hotspotu Wi-Fi panelu</li> <li>Skontaktuj się z obsługą klienta w celu naprawy</li> </ol>
Ostrzeżenie o otwarciu drzwi/okien jest nieprawidłowe	<ol> <li>Błąd parowania czujnika drzwi</li> <li>Kod przełącznika czujnika drzwi nie pasuje do panelu</li> <li>Ustawiono nieprawidłowy typ alarmu</li> </ol>	<ol> <li>Kod otwierania drzwi musi być poprawnie sparowany</li> <li>Akcesoria nie są certyfikowanymi urządzeniami</li> <li>Ustaw typ alarmu jako główny alarm drzwi i alarm okna</li> </ol>

## VI. Zasady gwarancji

- Nie wolno umieszczać żadnych ciężkich lub ostrych przedmiotów na urządzeniu.

- Nie wolno wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i ciepła promieniowania, z których oba nie mogą być zatkane.

- Nie wolno narażać środowiska o wyższej lub niższej temperaturze niż temperatura zalecana.

- Nie wystawiać zakurzonych i wilgotnych środowiskach ponad 85%, w tym deszczu i cieczy.

- Nie wolno używać żrących środków czyszczących do czyszczenia urządzenia.

- Nie wolno wystawiać na działanie silnego pola magnetycznego lub elektronicznego.

- Nie należy używać innych zasilaczy, z wyjątkiem tych, które można znaleźć na urządzeniu. Dołączony zasilacz może być podłączony tylko do instalacji elektrycznej, napięcie odpowiada mocy na tabliczce znamionowej.

- Nie pozostawiać zasilacza w miejscach z dolnym spalaniem temperatury i części ciała ludzkiego, ponieważ karta jest gorące i mogą spowodować zranienie.

- Nie używać podczas jedzenia lub picia.

Chronić przed dziećmi. Użytkownik nie jest upoważniony do demontażu urządzenia lub wymiany części.
 Otwieranie lub zdejmowanie pokryw, które nie są początkowo dostępne, istnieje ryzyko porażenia prądem.
 Nieprawidłowe urządzenia Ponowny mon- taż i ponowne uruchomienie również ryzyko porażenia prądem. Jeśli jest to konieczne do serwisu, należy skontaktować się wyłącznie wykwalifikowanego serwisanta.

- Jeżeli urządzenie było przez jakiś czas w otoczeniu o temperaturze niższej niż -10 ° C, pozwala na więcej niż jedną godzinę, urządzenie rozpiętym w temperaturze pokojowej, od 10 ° C do + 40 ° C. Dopiero wtedy można włączyć.

- Sprzęt Naprawy gwarancyjne odkupić w miejscowych sklepach. W przypadku problemów technicznych lub pytań, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

- W przypadku gospodarstw domowych: Ten symbol (przekreślony symbol pojemnika na śmieci) na produkcie lub dokumentacji t warzyszącej oznaczają, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi. Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostaną przyjęte bezpłatnie. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne zasoby naturalne i uniknięcie negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby być spowodowane niewłaściwym utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z lokalnymi władzami lub najbliższe- go punktu zbiórki. W przypadku niewłaściwej utylizacji tych odpadów może odbywać się zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi grzywien. Informacja dla użytkowników zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (wykorzystanie korporacyjnych i biznesowych): Dla prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego wniosku szczegółowych informacji od sprzedawcy lub dostawcy. Informacja dla użytkowników utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych w krajach spoza Unii Europejskiej:

Powyższy symbol (przekreślony symbol pojemnika na śmieci) jest ważny tylko w Unii Europejskiej. Dla właściwej utylizacji sprzętu elektryczne- go i elektronicznego, należy poprosić o szczegółowe informacje na temat lokalnych władz lub od sprzedawcy. Wszystko wyraża kontenera na kółkach symbol umieszczony na produkcie, opakowaniu lub materiałów drukowanych. Nie stosować w pobliżu wody, np. w pobliżu wanny, umywalka, zlew, zlewozmywak, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu.Inne środki:

Przestrzegać zasad pracy z urządzeniami elektrycznymi i kabla sieciowego, aby być podłączone do dpowiednich gniazd elektrycznych. Użytkownikowi nie wolno demontować urządzenia lub wymiany części. Podczas otwierania lub zdejmowanie pokryw, które nie pierwotnie zaprojektowane, istnieje ryzyko porażenia prądem. Nieprawidłowe urządzenia Ponowny montaż i ponowne uruchomienie również ryzyko porażenia prądem. **Deklaracja zgodności:** 

INTELEK.CZ s.r.o. deklaracji, że sprzęt radiowy HOME X5 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy dla produktów, chyba że zaznaczono inaczej. To urządzenie może być używane w następujących krajach.

RoHS: Części wykorzystane w urządzeniu spełniają wymogi i ograniczenia wykorzystania

niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i są zgodne z dyrektywą

2011/65/EU. Oświadczenie o RoHS można pobrać ze strony internetowej www.iget.eu.

Max. EIRP: 2 W, Frequency: 850/900/1800/1900 MHz Quad Band

Producent / Wyłączny dystrybutor produktów iGET w EU: INTELEK.CZ s.r.o., Olivova 2096/4, Nové

Město – Praha 1, 110 00, CZ Republika Czeska

WEB: http://www.iget.eu

SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

Copyright © 2022 INTELEK.CZ s.r.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK	
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI	
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR			



# **THOME**





- EN: User manual
- CZ: Uživatelský manuál
- SK: Užívateľský manuál
- PL: Instrukcja obsługi
- HU: Használati utasítás

Ver. 5/2022

## **iGET HOME X5**

Felhasználói kézikönyv – HU

## Tartalom

I. Általános leírás	2
II. Feltételek leírása	2
III. Biztonsági panel	5
3.1 Főbb jellemzők	5
3.2 Megjelenés kialakítása	6
3.3 Funkciók	7
3.3.1 Felhasználói felület	7
3.3.2 Bevezetés a menübe	8
3.4 Specifikáció	11
IV. Használja a iGET HOME APP alkalmazást	11
4.1 ALKALMAZÁS letöltése – iGET HOME	11
4.2 APP regisztráció és bejelentkezés	11
4.3 Csatlakoztassa a panelt a iGET HOME APP	13
4.4 A iGET HOME APP felhasználói felülete	14
4.5 Tartozékok beállítása a iGET HOME APP-ban	15
V. Hibaelhárítás és karbantartás	16
VI. Jótállási szabályok	17

## I. Általános leírás

Üdvözöljük az intelligens biztonsági rendszer készlet használatában, az Ön otthona biztonsága az erőfeszítéseink iránya.

A biztonsági panel nagy teljesítményű és alacsony fogyasztású intelligens mikroprocesszorral van beépítve, 4,3 hüvelykes IPS színes képernyővel rendelkezik, és kapacitív érintésvezérlést használ. A biztonsági panel vezeték nélkül csatlakoztatható mozgásérzékelőhöz, ajtóérzékelőhöz, füstérzékelőhöz, gázérzékelőhöz, vészhelyzeti gombokhoz, távirányítókhoz és egyéb tartozékokhoz. A tartozék aktiválása után a biztonsági panel képes megjeleníteni a riasztás állapotát és valós időben riasztást küldeni. A beépített WiFi -n keresztül valós időben továbbíthatja a biztonsági panel állapotát a felhasználó mobilalkalmazásába . A beépített 2G modul ugyanakkor ébresztőhívásokat is kezdeményezhet és SMS-értesítéseket küldhet a megadott telefonszámokra.

#### II. Feltételek leírása

Biztonsági panel: A biztonsági panel az otthoni biztonság magja, és integrált átjáró az összes tartozékhoz.

Távolléti élesítés: A biztonsági panel felügyeleti állapotban van, amikor a tartozékok aktiválódnak, a biztonsági panel riaszt.

Stay Arm: Amikor a felhasználó otthon van, ebben az üzemmódban bizonyos területek figyelhetők és riasztások lehetségesek.

Hatástalanítás: A biztonsági panel törli a felügyeleti állapotot, és csak az SOS gomb vagy a "24h mindig aktív" kiegészítők válthatják ki a riasztást.

Távirányító: A biztonsági panellel való párosítás után a biztonsági panel távolról vezérelhető, hogy belépjen az "Away arm", "Stay arm" és "Disarm" állapotba , valamint az SOS gombba.

Érzékelő: Az érzékelő típusának megfelelően telepítse a megfelelő helyre. Miután az érzékelő kioldott, azonnal riasztást küld a központnak feldolgozásra. A gyakori érzékelők közé tartoznak az ajtóérzékelők, infravörös érzékelők, füstérzékelők, gázérzékelők stb.

Vezeték nélküli sziréna: A biztonsági panellel való párosítás után, amikor a tartozék riasztást indít, a biztonsági panel figyelmezteti a vezeték nélküli szirénát, és a riasztás hangereje maximalizálható.

Segélyhívó szám: Amikor a biztonsági panel riaszt, szöveges üzenetet is küld, vagy hívja a beállított telefonszámot valós idejű emlékeztetőkért.

Élesítés késleltetése: Amikor a biztonsági panel "Away Arm" állapotban van, a biztonsági panel késleltetés után élesített állapotba lép, így a felhasználónak van ideje evakuálni a megfigyelési területet.

Riasztás késleltetése: Amikor a biztonsági központ riasztást kap az érzékelőtől, a riasztás egy ideig késik. A riasztás késleltetési ideje alatt a felhasználói jelszó segítségével törölhető a riasztás.

Sziréna ideje: A riasztás időtartama a biztonsági panelen, amely után a sziréna leáll.

**Felhasználói jelszó: Az alapértelmezett felhasználói jelszó 1234**, és a felhasználó testreszabhatja a felhasználói jelszót . Wi-Fi hálózat konfigurációja, hatástalanítása, tartozék beállítása, telefonszám beállítása, biztonsági beállítás, felhasználói jelszó szükséges.

**Rendszerjelszó: Az alapértelmezett rendszerjelszó a 9876**, és a felhasználó testreszabhatja a rendszerjelszót . A "Recover" és "Reboot" biztonsági panelen a rendszerjelszó szükséges .

Jelszószabályok: A helyes jelszó megadása után a felhasználó által beállított képernyő készenléti idő alatt nem kell újra megadni a jelszót, és a maximális időtartam nem haladhatja meg az 5 percet (a legújabb verzió nem haladja meg a 2 percet), ill. a jelszót újra meg kell adni.

Obfuszkált jelszó: A jelszó megadásakor 5-8 számjegyet adhat meg az obfuszkált jelszóból, amennyiben az egymás után a helyes 4 számjegyet tartalmazza, helyes jelszóként ismerhető fel.

Helyi riasztás: Amikor a biztonsági panel riaszt, a biztonsági panel kürtje és a vezetékes sziréna riasztási hangot ad ki.

Sziréna riasztás: Amikor a biztonsági panel riaszt, vezeték nélküli riasztási kódot küld a vezeték nélküli sziréna vezérléséhez.

Sziréna hangjelzés: Amikor a biztonsági panel állapotát átkapcsolják, egy vezeték nélküli kódot küld a vezeték nélküli sziréna vezérléséhez, hogy emlékeztetőül rövid ideig sípoljon.

Késleltetett hangjelzés: Amikor a biztonsági panel késleltetett élesítés vagy késleltetett riasztás állapotban van, emlékeztetőt ad.

Nyitott ajtó/ablak Figyelmeztetés: Amikor a biztonsági panel élesített állapotba kerül, ha az ajtók és ablakok nincsenek becsukva, a biztonsági panel felülete felugrik, és felugrik.

Ajtó/ablak nyitási csengő: Amikor az ajtókat és ablakokat kinyitják, a biztonsági panel hangjelzést ad.

Hangutasítások: Ha a felhasználó kezeli a biztonsági panelt, egy megfelelő hangutasítás hallható.

Billentyűhang: A biztonsági panel virtuális gombjainak működtetésekor egy megfelelő felszólító hang hallható, ami javítja az érintés élményét.

Ajtócsengő hangereje: Amikor az ajtócsengő gombot megnyomják, a biztonsági panel csengőhangot ad ki.

Távirányító: A felhasználó élesítheti és hatástalaníthatja az eszközöket az AP P -n keresztül .

Szabotázs kapcsoló: A biztonsági panel hátulján található egy készülék szétszerelés elleni kapcsoló, amely riaszt, ha a panelt külső erő hatására eltávolítják.

Időzítő: A felhasználó testreszabhatja azt az időt, amikor a biztonsági panel belép az Away Élesítés/Stay Élesítés/Hatástalanítás/SOS funkcióba az APP-ban.

Ajtócsengő: Az ajtócsengő kioldásakor nem történik riasztás, és a biztonsági panel "dingdong" hangot ad.

Riasztás típusa: A felhasználó az érzékelő típusának és az alkalmazási forgatókönyvnek megfelelően beállítja a megfelelő típust, amely kényelmes a felhasználó számára, és gyorsan meg tudja különböztetni a megfelelő eszköztípust riasztás kiváltása után.

A riasztások típusai a következők: rendszerriasztás, ajtóriasztó, szalonriasztó, pánikriasztó, hálószobariasztó, ablakriasztó, erkélyriasztó, körzetriasztás, tűzriasztás, gázszivárgás, szén-dioxid-szivárgás és vízszivárgás.

Zóna : Az érzékelők megkülönböztetésére szolgál , amikor az érzékelő kiold, a felhasználó meghatározhatja a riasztás helyét a zónaszám alapján.

#### Mód: 7 lehetőség

(1) All Arm Active: Ha a biztonsági panel "Away Arm" vagy "Stay Arm" állásban van, a panel riaszt az érzékelő aktiválása után. Javasoljuk, hogy a kültéri érzékelőt ebbe az üzemmódba állítsa.

(2) Távolléti kar aktív: Ha a biztonsági panel "Away Arm" állásban van, a panel riaszt az érzékelő aktiválása után. Javasoljuk, hogy a kültéri érzékelőt ebbe az üzemmódba állítsa.

(3) 24h Mindig aktív: A biztonsági panel állapotától függetlenül, amikor az érzékelő kiold, a központ riaszt. Javasoljuk, hogy ezt az üzemmódot állítsa be gázszivárgáshoz vagy füstérzékelőhöz stb.

(4) Letiltás: A biztonsági panel nem válaszol az ebben a módban beállított érzékelő riasztási kérésére.

(5) Titkos jelentés: Ha egy ebbe a módba állított tartozék riasztást vált ki, a biztonsági panel távoli riasztási értesítést küld (APP értesítés, Telefon/SMS értesítés), de nem küld helyi riasztási értesítést.

(6) Minden élesítés aktív (késleltetés nélkül ): Ha a biztonsági panel "Away Arm" vagy "Stay Arm" állásban van, a panel azonnal riaszt az érzékelő aktiválása után, és nincs riasztási késleltetés.
(7) Tévelléti élesítés aktív (nings késleltetés ): Amikar a biztonsági panel "Away Arm" éllésban van a

(7) Távolléti élesítés aktív (nincs késleltetés ): Amikor a biztonsági panel "Away Arm" állásban van, a központ azonnal riaszt az érzékelő aktiválása után, és nincs riasztási késleltetés.

## III. Biztonsági panel

#### 3.1 Fő Jellemzők

(1) Beépített nagy teljesítményű magprocesszor, a fő frekvencia akár 600 MHz, nagy teljesítmény, gyors és zökkenőmentes működés.

- (2) 4,3 hüvelykes IPS színes kijelző, szélesebb betekintési szög a képernyőn, jobb vizuális élmény.
- (3) A kapacitív érintőképernyővel kényelmesebb az érintési élmény.
- (4) Új Xsense UI interaktív felület.
- (5) Beépített WiFi , 2G, APP push támogatás, telefon/SMS értesítés.
- (6) Akár 200 érzékelő + távirányító, ajtócsengő (legfeljebb 6).
- (7) 7 zóna mód
- (8) Hálózati automatikus kalibrálási idő.
- (9) Akár 150 riasztási rekord, 50 élesítési és hatástalanítási rekord.
- (10) 5 egyéni telefonszám-csoport beállításának támogatása.
- (11) Áramkimaradás riasztás, alacsony akkumulátor riasztás, szétszerelés elleni riasztás stb.
- (12) Nyitott ajtó/ablak Hangjelzés funkció .
- (13) Riasztás felugró üzenet.
- (14) Vezetékes sziréna, vezeték nélküli sziréna támogatott.
- (15) Az elhomályosított jelszó támogatott.
- (16) APP távirányító.
- (17) Többnyelvű támogatás.
- (18) OTA online frissítés támogatott.

## 3.2 Megjelenés tervezése



Indikátor:

Szikrázik	Állapot	Villog	Állapot
Pirosban	Riasztás bekapcsolva	Sárga/Zöld	Késleltetett aktiválás
Sárga	Aktív	Piros/Zöld	Késleltetett riasztás
Zöld	Inaktív		

Értesítés:

(1) A biztonsági panelt a lehető legközelebb kell elhelyezni az egyes érzékelőkhöz, hogy biztosítsák a legjobb vezeték nélküli kommunikációt a biztonsági panel és az érzékelő között.

(2) Mivel a biztonsági panel és az érzékelő vezeték nélküli kommunikációt használ, a telepítési helynek a lehető legtávolabb kell lennie a nagyfrekvenciás interferenciát okozó háztartási készülékektől vagy nehéz ajtóktól, amelyeken nehéz áthatolni.

## 3.3 Funkciók

## 3.3.1 Felhasználói felület



	1 Idő	24 órás idő jelenik meg
	② SMS	SMS küldése
	② Hívjon	Segélyhívó szám hívása
		A WIFI jel erősségét jelzi
	③ WIFI JEI	A teljes szürke azt jelenti, hogy nincs W i F i jel
Állapotsor		A SIM-kártya nincs behelyezve, vagy rosszul van behelyezve
	④ 2G jel	A 2G jel erősségét jelzi
		A teljesen szürke azt jelenti, hogy nincs 2G jel
	⑤ Tápellátás	Külső tápegység
	állapota	Akkumulátor teljesítmény
Fő interfész	⑥ Biztonsági panel állapota	Hatástalanítási állapot: A minta fehér Élesítés késleltetési állapota: A narancssárga kör a visszaszámlálást mutatja Élesített állapot: A minta parancssárga
	Jelzősáv	Riasztási késleltetés állapota: A piros kör a visszaszámlálást mutatja
		Riasztás állapota: A minta piros
	⑦Time	Amikor a biztonsági panel normál állapotban van, megjeleníti az
	/Esemény	aktuális évet/hónapot/napot/24 órás rendszeridőt, és részletes információkat jelenít meg, ha az abnormális.
	⑧ Távol kar	A narancssárga minta azt jelzi, hogy az "Away Arm" aktiválódott vagy

		aktiválás alatt áll
	③ Stay Arm	A narancssárga minta azt jelzi, hogy a "Stay Arm" aktiválva lett
	le tatástalanítás	A minta mindig fehér .
	1 Menü	Kattintson a biztonsági panel menüjének megtekintéséhez
	<sup>®</sup> Napló	Kattintson ide az élesített és riasztási rekordok megtekintéséhez, a jobb felső sarokban lévő piros pont azt jelzi, hogy vannak új nem ellenőrzött rekordok

## 3.3.2 Menü Bevezetés

				-
	Tartozék	Detektor		Szerkessze az összes detektort
		Távoli		Szerkessze az összes távirányítót
		Ajtócsengő		Szerkessze az összes ajtócsengőt
		Sziréna		Vezeték nélküli sziréna pár
		Telefon hívás		Tárcsázza a telefonszámot
				5 riasztási csoport állítható be, és
	Telefon			támogatás egyénileg szabályozható,
		Telefon beállí	tása	hogy minden szám hívást vagy SMS-
				értesítést kezdeményez-e
				Állítsa be az élesítés késleltetési idejét
		Késleltetés	Elesítés késleltetése (mp)	Mértékegysége: második; Tartomány:
				0-180; Alapértelmezett: 40 másodperc
			Riasztási késleltetés (mp)	Állítsa be az ébresztés késleltetési
Menu				idejét
				Mértékegysége: második; Tartomány:
				0 ~ 180; Alapértelmezett: 30
				másodperc
	Biztonság			Állítsa be az ébresztés megszólalásának
				idejét
			Sziréna idő	Mértékegysége: második; Tartomány:
				0 ~ 1800; Alapértelmezett: 180
				másodperc
			Felhasználói	Változtassa meg a felhasználói jelszót,
		Jelszó	ielszó	ha elfelejti a jelszót, forduljon az
			szerkesztése	ügyfélszolgálathoz
				Tartomány: 0000 ~ 9999;

				Alapértelmezett: 1234
				Módosítsa a rendszerjelszót
			Sys jelszo szerkesztése	Tartomány: 0000 ~ 9999;
			SECTROSECOC	Alapértelmezett: 9876
				Kapcsolja be/ki a sziréna riasztó
			Crivéna viaarté	hangját
			Szirena naszto	Tartomány: ki vagy be;
				Alapértelmezett: Ki
				Kapcsolja be/ki a helyi riasztási hangot
			Helyi riasztás	Tartomány: ki vagy be; Alapértelmezés: Be
				Kapcsolja be/ki a sziréna hangjelzését
			Sziréna csipogás	Tartomány: ki vagy be;
				Alapértelmezett: Ki
				Kapcsolja be/ki a késleltetett
		Egy riasztó	Késleltetett	hangjelzést.
			hangjelzés	Tartomány: ki vagy be; Alapértelmezés:
				Ве
			ablaknyitó csengő	Kapcsolja be/ki a csengő funkciót
				Tartomány: ki vagy be;
				Alapértelmezett: Ki
				Kapcsolja be/ki a figyelmeztetést. A
			Nyitott ajtó/ablak figyelmeztetés	funkció támogatásához ajtóérzékelőre
				van szükség
				Tartomány: ki vagy be;
				Alapértelmezett: Ki
		WiFi	Airlink ( ajánlott )	WiFi gyors konfiguráció (ajánlott)
			SoftAP	WiFi hotspot konfiguráció
				Állítsa be a biztonsági panel évét,
			ldő beállítása	hónapját, napját, óráját, percét és
Beállítá				másodpercét.
	Doállútá og k	Idő		Állítsa be, hogy elfogadja-e a hálózati
	Beallitasok		Időczinkronizólóc	szinkronizálási időt
		Hang	IUOSZIIIKIOIIIZAIAS	Tartomány: ki vagy be; Alapértelmezés:
				Ве
				Allítsa be, hogy a hangjelzés be legyen-
			Hangszín	e kapcsolva vagy sem
				Tartomány: ki vagy be; Alapértelmezés:

				Ве
				Állítsa be, hogy a billentyűhanghatás
			Kulcs hangjelzés	be legyen-e kapcsolva vagy sem
				Tartomány: ki vagy be; Alapértelmezés:
				Be
				Állítsa be a csengő hangerejét
			Aitócsengő Vol	Tartomány: 0 ~ 9 ; A 0 azt jelzi, hogy az
			Agroesengo voi	ajtócsengő el van némítva;
				Alapértelmezett: 8
				Állítsa be a biztonsági panel rendszer
				prompt hangerejét
			System vol	Tartomány: 0 ~ 9 ; A 0 azt jelzi, hogy a
				rendszer némítást kér;
				Alapértelmezett: 7
				Képernyő megjelenítési ideje
		Kijelző		Mértékegysége: másodperc;
				Tartomány: (0 azt jelenti, hogy mindig
				bekapcsolva) 10 ~ 180;
				Alapértelmezett: 60 másodperc
				Angol / Deutsch / русский / français /
		Nyelv	Beepitett 10	Português / Español / Italiano / Polski /
			nyelv	Nederlands /简体中文
				A biztonsági panel visszaállt a gyári
		Visszaszerez	Visszaszerez	beállításokra
			Újraindítás	Indítsa újra a biztonsági panelt
				Válassza ezt az üzemmódot, ha az
				eszköz képernyőjét meg kell tisztítani,
			Tiszta	és az összes billentyű egy percig
				meghibásodik a hamis triggerelés
				elkerülése érdekében
				Felhasználói kézikönyv QR-kód: Olvassa
				be a QR-kódot a kínai/angol nyelvű
				kézikönyv megtekintéséhez
		Se	egítség	(j): Kijelző modell verzió, SN
				információ, WiFi MAC információ, 2G
			modul CSQ, IMEI, modul sorozatszám	

## 3.4 Leírás

Bemeneti teljesítmény: DC 5V 1.0A, Micro	WiFi szabvány: IEEE802.11b/g/n 2,4G
USB	frekvenciasáv
Beépített akkumulátor: 3,7 V 500 mAh lítium akkumulátor	Üzemi hőmérséklet: 14°F~122°F (-10°C~ +50°C)
Üzemi teliesítményfelvétel: < 3 W	Relatív páratartalom: < 95% (nincs
	páralecsapódás)
Vezeték nélküli paraméterek: 433MHz,	Mobil szabyány: 26
eV1527	
A termék mérete: 120 * 98 * 12 mm	

## IV. Használja a iGET HOME APP alkalmazást

iGET HOME APP -on keresztül csatlakoztatható és vezérelhető . Kérjük, előzetesen töltse le a iGET HOME APP-ot az alkalmazásboltból. A vonatkozó útmutató részletei a következők

## 4.1 Töltse le az APP – iGET HOME alkalmazást

A felhasználók rákereshetnek a iGET HOME kifejezésre a nagyobb globális alkalmazásboltokban, vagy beolvashatják az alábbi QR-kódot a letöltéshez.



Obchod Google Play



Obchod iOS Store

## 4.2 APP Regisztráció és bejelentkezés

(1) Amikor a felhasználó először használja a iGET HOME APP-ot, az APP felugrik a "Bejelentkezés" és a "Regisztráció" opciók.

(2) A felhasználó a "Regisztráció" lehetőségre kattintva regisztrálhat fiókot. A "Regisztráció" gombra kattintás után megjelenik a "Felhasználói Szerződés és Adatvédelmi Szabályzat", kérjük, olvassa el figyelmesen, majd kattintson az "Elfogadom" gombra.

(3) Az "Elfogadom" gombra kattintás után megjelenik a fiók regisztrációs felülete. Két lehetőség jelenik meg a felületen: "Ország", "Mobilszám/E-mail".

(4) A felhasználóknak ki kell választaniuk saját országukat az "Ország" opcióból.

(5) A "Mobilszám/E-mail" opciónál Javasoljuk, hogy a felhasználók beírják a mobiltelefonszámukat és kattintsanak: "Ellenőrző kód kérése", ekkor az APP felülete a következőre ugrik: "Adja meg az ellenőrző kódot", és a felhasználó kitöltheti az APP-ba kapott hatjegyű ellenőrző kódban.

(6) Az előző lépés befejezése után a felület felugrik a "jelszó" beállításához. A felhasználók saját preferenciáik vagy szokásaik szerint állíthatják be az APP bejelentkezési jelszavát. A jelszó sikeres beállítása után az APP felugrik, hogy belépjen a "Felhasználói engedélyezési felületre", a felhasználó dönthet az engedélyezésről, majd az "Enter APP" gombra kattintva az APP felületre való belépéshez kattintson az "Enter APP" gombra.

(7) A felhasználók regisztrált fiókkal és jelszóval jelentkezhetnek be az APP-ba.

#### 4.3 Csatlakoztassa a panelt a iGET HOME APP-hoz

(1) **FIGYELMEZTETÉS** : Csatlakoztassa mobiltelefonját a 2,4G WiFi hálózathoz, mielőtt a iGET HOME APP alkalmazást használná az eszköz csatlakoztatásához.

(2) Nyissa meg a "iGET HOME" APP-ot, és lépjen be az APP "HOME" felületére.

(3) Kattintson a "+" jelre a felület jobb felső sarkában, és válassza az "Eszköz hozzáadása" lehetőséget.

(4) Kattintson az "Érzékelők" lehetőségre, majd kattintson a "Riasztás (WiFi)" gombra, a felület megjeleníti a telefonhoz csatlakoztatott WiFi-t.

(5) Bemenet a WiFi Jelszó.

(6) Bevitel után a WiFi jelszó, kattintson "következő" és választ "Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény gyorsan villog" ban ben a Felugrik felület.

(7) Kattintson "következő" és "hozzáadás". eszköz" akarat lenni Megjelenik ban ben a kb felület.

(8) Kattintson a "Menü", a "Beállítások" és a "WiFi" elemre a Biztonsági panelen.

(9) Belép a alapértelmezett felhasználó Jelszó: 1234, és azután kattintások "Airlink (ajánlott)".
(10)A eszköz akarat pop fel "WiFi beállítások akarat lenni Visszaállítás, kérem megerősít". Utána kattintson "RENDBEN", az eszköz akarat gyors "felállítása, kérem várjon".

(11) Amikor az eszköz sikeresen csatlakozik az APP-hoz, az eszköz hangutasítást ad a "Beállítás sikeres". Az APP azt is megmutatja, hogy az eszköz sikeresen hozzáadva.

(12) A felhasználók saját preferenciáik szerint beállíthatják az eszköz nevét. Ha a felhasználó nem szeretné megváltoztatni az eszköz nevét, a jobb felső sarokban kattintson a "Kész" gombra.

(13) Annak érdekében, hogy a felhasználók az APP-t használhassák a távirányító berendezések kényelmesebb megvalósításához. Amíg az eszköz és az APP össze van kötve, a felhasználó akkor is használhatja az APP-t az eszköz távoli vezérlésére, ha a telefon nem csatlakozik az eredeti WiFi hálózathoz.

(14) Figyelem. A riasztás nyelve a "Menü", majd a "Beállítások", majd a "Nyelv" menüpontban állítható be, itt válassza ki a kívánt nyelvet és erősítse meg az "OK" gombbal.

## 4.4 A iGET HOME APP felhasználói felülete

	Tápegység állapota	Külső tápegység	Azt jelzi, hogy a panel jelenleg külső áramforrásról működik			
		Akkumulátor	Azt jelzi, hogy a panelt jelenleg a beépített			
		os tápegység	akkumulátor táplálja			
		Nincs hálózat	Azt jelzi, hogy a biztonsági panelen nincs 2G hálózat			
Állapotsor		Nincs SIM-	Azt jelzi, hogy a biztonsági panel nem észlelt SIM-			
	2G jel	kártya	kártyát			
		Hálózati jel	Azt jelzi, hogy a biztonsági panel 2G jelerőssége 1–5			
	Biztonsági	Megjeleníti a b	iztonsági panel állapotát, beleértve az Away élesítést, a			
	panel állapota	Stay élesítést, a SOS-t és a Hatástalanítást.				
	Távol kar	Vezérelje a biztonsági panelt, lépjen "Away arm" állapotba				
	Maradj kar	Vezérelje a bizt	onsági panelt, lépjen "Stay arm" állapotba			
Vezerlosav	SOS	Vezérelje a bizt	onsági panelt, lépjen "SOS riasztás" állapotba			
	Lefegyverzés	Vezérelje a biztonsági panelt, lépjen "Hatástalanítás" állapotba				
Történeti feljegyzések		Jelenítse meg a biztonsági panel riasztási és működési rekordját				
kiegészítők		Hozzáadhat, törölhet, megtekinthet és átnevezhet tartozékokat				
Beállítás		A biztonsági panel különféle beállításai				

## 4.5 Tartozékok beállítása a iGET HOME APP-ban

- Nyissa meg az APP-t, kattintson a "Kiegészítők" gombra, megtekintheti a hozzáadott távirányítók, érzékelők, ajtócsengők számát, valamint a védelmi zóna típusát és attribútumait.
- (2) A kiegészítők távolról is hozzáadhatók a felület jobb felső sarkában található "+" gombbal. A "+" gombra kattintás után a kiegészítők működésbe lépnek a panel körül, hogy a panel és a tartozékok között gyorsan párosuljanak, amint az a "Kiegészítők felületén" látható.
- (3) Nyomja meg és csúsztassa balra a tartozékot a tartozék törléséhez vagy módosításához.
- (4) A tartozékok átnevezhetők a könnyebb kezelés és a részletesebb riasztási tartalom érdekében;
   Az egyes detektorok típusa és attribútumai módosíthatók az APP-ban. Ahogy a "Kiegészítők szerkesztőfelülete" mutatja.

## V. Hibaelhárítás és karbantartás

Kudarc	Az OK	A megoldás			
Távirányító üzemzavar	<ol> <li>Alacsony akkumulátor</li> <li>Az elemtartó rekesz fémlemeze rosszul érintkezik vagy korrodált</li> <li>A kód nincs párosítva a panellel</li> <li>Nem egyezik a panel vezeték nélküli paramétereivel</li> </ol>	<ol> <li>1. Cserélje ki az azonos modell akkumulátorát</li> <li>2. Távolítsa el a rozsdát és a szennyeződést a fémlemezekről</li> <li>3. Párosítsa újra a panellel</li> <li>4. Vásároljon azonos típusú, műszaki paraméterekkel rendelkező tartozékokat</li> </ol>			
Ajtóérzékelő meghibásodása	<ol> <li>Alacsony akkumulátor</li> <li>Az elemtartó rekesz fémlemeze rosszul érintkezik vagy korrodált</li> <li>A kód nincs párosítva a panellel</li> <li>Nem egyezik a panel vezeték nélküli paramétereivel</li> <li>Az ajtóérzékelő jeladója és a mágnes túl messze van beszerelve</li> </ol>	<ol> <li>Cserélje ki az azonos modell akkumulátorát</li> <li>Távolítsa el a rozsdát és a szennyeződést a fémlemezekről</li> <li>Párosítsa újra a panellel</li> <li>Vásároljon azonos típusú, műszaki paraméterekkel rendelkező tartozékokat</li> <li>Szerelje közel egymáshoz az ajtóérzékelő jeladóját és a mágnest</li> </ol>			
Mozgásérzékelő hiba	<ol> <li>Alacsony akkumulátor</li> <li>Az elemtartó rekesz fémlemeze rosszul érintkezik vagy korrodált</li> <li>A kód nincs párosítva a panellel</li> <li>Nem egyezik a panel vezeték nélküli paramétereivel</li> <li>Nem megfelelő szög</li> </ol>	<ol> <li>1. Cserélje ki az azonos modell akkumulátorát</li> <li>2. Távolítsa el a rozsdát és a szennyeződést a fémlemezekről</li> <li>3. Párosítsa újra a panellel</li> <li>4. Vásároljon azonos típusú, műszaki paraméterekkel rendelkező tartozékokat</li> <li>5. Állítsa be a beépítési szöget</li> </ol>			
A biztonsági panel nem riaszt	<ol> <li>A gazda nincs felfegyverkezve</li> <li>A tartozékok helytelen beszerelése, túl távol a paneltől</li> <li>A tartozék kódja nem egyezik a panellel</li> </ol>	<ol> <li>A panel élesítése</li> <li>Állítsa be a tartozékok helyzetét</li> <li>Párosítsa újra a panellel</li> </ol>			
A panelfogadó tartozékok jeltávolsága lerövidül	<ol> <li>A fő tápellátás le van választva, és a tartalék tápfeszültség nem elegendő</li> <li>A közelben hasonló termékek zavarják</li> <li>A panel fogadó modulja hibás</li> </ol>	<ol> <li>Ellenőrizze az áramellátást, és állítsa vissza az áramellátást</li> <li>Ellenőrizze az interferencia forrását, és távolítsa el</li> <li>Javításért forduljon az ügyfélszolgálathoz</li> </ol>			

A riasztó kioldásakor nem történt segélyhívás	<ol> <li>A panel nincs élesítve</li> <li>Nincs beállítva segélyhívó telefonszám</li> <li>A tartozékok helytelen beszerelése, túl távol a paneltől</li> <li>A kódolás nem egyezik</li> </ol>	<ol> <li>A panel élesítése</li> <li>Állítsa be újra az utasításoknak megfelelően</li> <li>Állítsa be a tartozékok helyzetét</li> <li>Párosítsa újra a panellel</li> </ol>			
A WiFi hálózat beállítása nem sikerült	<ol> <li>A 2,4 GHz-es WiFi nincs csatlakoztatva</li> <li>A jelenlegi útválasztó nem kompatibilis a gyorskonfigurációval</li> <li>Sérült WiFi modul</li> </ol>	<ol> <li>Csatlakozzon 2,4 GHz-es WiFi-hez</li> <li>Vegye át a panel WiFi hotspot konfigurációs módját</li> <li>Javításért forduljon az ügyfélszolgálathoz</li> </ol>			
A nyitott ajtó/ablak figyelmeztetés érvénytelen	<ol> <li>Ajtóérzékelő párosítási hiba</li> <li>Az ajtóérzékelő kapcsoló kódja nem egyezik a panellel</li> <li>Rossz riasztástípus van beállítva</li> </ol>	<ol> <li>Az ajtónyitási kódot megfelelően párosítani kell</li> <li>A tartozékok nem tanúsított eszközök</li> <li>Állítsa be a riasztás típusát fő ajtóriasztóként és ablakriasztásként</li> </ol>			

## VI. Jótállási szabályok

- A készüléket csakis és kizárólag a jelen útmutatóval összhangban használja.
- Tartsa távol gyermekektől. A készüléket csak felnőtt személyek használhatják. A készülék más személyek általi használatáért annak tulajdonosa a felelős.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen nap- vagy hősugárzásnak, ne takarja le, ami azt jelenti, hogy környezetében fontos a hűvös légáramlás biztosítása.
- Ne kerüljön a termék közvetlen kapcsolatba folyadékkal (víz), ne használjon a készülék tisztításához oxidációt okozó szereket, ideértve a szeszt is. Tisztításához kizárólag száraz ruhát használjon.
- A berendezésnek meg kell felelnie az egyenáramú működés követelményeinek, másfajta áramforrás tüzet vagy üzemzavart idézhet elő.
- A berendezés garanciális javításait az Ön forgalmazójánál igényelje. Műszaki problémák esetén vagy kérdéseivel forduljon a forgalmazóhoz.
- Háztartásokra vonatkozó tudnivalók: A terméken vagy az ahhoz tartozó dokumentáción lévő ábra (áthúzott hulladékgyűjtő) azt jelenti, hogy az elektromos illetve elektronikus készülékeket tilos települési hulladékkal együtt megsemmisíteni. A megfelelő likvidálás érdekében a terméket adja le az arra kijelölt térítésmentes lerakóhelyen. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön elősegíti az értékes természeti for- rások megőrzését és hozzájárul az olyan lehetséges negatív következmények kiküszöböléséhez, amelyek a helytelen likvidálásból eredhetnek. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi lerakathoz. A fenti típusú hulladék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga után.A felhasználók számára (cégek, vállalatok keretében) az elektromos és elektron- ikus készülékek likvidálásával kapcsolatban az alábbi információkat nyújtjuk: Az elektromos és elektronikus készülékek helyes likvidálásával kapcsolatban részletes információkért forduljon forgalmazójához vagy a gyártóhoz. Az Európai Únión kívüli országok felhasználói számára az elektromos és elektronikus készülékek likvidálásával kapcsolatban az alábbi információkat nyújtjuk: A fenti ábra (áthúzott hulladékgyűjtő) csak az EU tagországaiban érvényes. Az

elektromos és elektronikus készülékek helyes likvidálásával kapcsolatban részletes információkért forduljon az Ön országa hatóságaihoz vagy a készülék gyártójához. A terméken, annak csomagolásán vagy a nyomtatott dokumentumokon áthúzott hulladékgyűjtő szimbóluma mindent elmond.

- Reklamációs szándéka esetén ismernie kell a termék sorozatszámát, amely annak hátulján és a termék dobozán van feltüntetve. A sorozatszámmal ellátott dobozt gondosan őrizze meg esetleges reklamáció céljából, amivel a reklamáció visszautasításával járó felesleges komplikációktól mentesül. A terméket annak forgalmazójánál kell reklamálni, amennyiben az nincs a www.iget.eu honlapon másként.
- Az egyes paraméterek, a leírás, a design az egyes verzióknál ill. update-eknék eltérők lehetnek. A termékre vonatkozó pontos paramétereket és további információkat a www.iget.eu honlapon találja. Nyomdahibák előfordulhatnak. A gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget használata során bármilyen módon bekövetkezett adatveszteségért illetve károsodásért.

Tartsa be a villamos készülékekkel való bánásmódra vonatkozó szabályokat, és a csatlakozó villamos kábelt csak megfelelő aljzatokba csatla- koztassa. A felhasználó nem szedheti szét a készüléket, és nem cserélheti ki annak alkatrészeit sem. A hátlap kinyitása vagy eltávolítása esetén áramütés veszélye áll fenn. A készülék helytelen



összeszerelése és ismételt csatlakoztatása esetén szintén áramütés veszélyének teszi ki magát. Szerviz beavatkozás szükségessége esetén csak kizárólag képesített szerviz technikusokhoz forduljon. A felnyitása vagy a készülék módosítása a jótállás elvesztését jelenti, és a gyártó/forgalmazó nem felelős a következményekért sem.

## Megfelelőség:

Az INTELEK.CZ s.r.o. vállalat ezennel kijelenti, hogy minden HOME X5 készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege megtalálható a www.iget.eu honlapon. A termék jótállási ideje 24 hónap, kivéve, ha másképp van feltüntetve. Ez a készülék a következő országokban használható. Max. EIRP: 2 W, Freq: 850/900/1800/1900 MHz Quad Band

RoHS: A készülékhez használt alkatrészek megfelelnek az elektromos és elektronikus készülékekhez alkalmazott veszélyes anyagok korlátozására vonatkozó követelményeknek és összhangban vannak a 2011/65/EU irányelvvel. Nyilatkozat a RoHS lehet letölteni az internetről www.iget.eu. Az iGET termékek gyártó / kizárólagos importőre EU: INTELEK.CZ s.r.o., Olivova 2096/4, Nové Město – Praha

**F** 

1, 110 00, CZ, WEB: http://www.iget.eu

SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

Copyright © 2022 INTELEK.CZ s.r.o. Valamennyi jog fenntartva

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	МΤ	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		/